
Installations- und Bedienungsanleitung

# Witterungsgeführter Regler mit Solarregelung FW 200

für Heizgeräte mit BUS-fähiger Heatronic 3



# Übersicht der Bedienelemente und Symbole




Bild 1 Standardanzeige

Bediene	Bedienelemente			
1	Auswahlknopf	in Richtung + drehen:		
	Menü/Infotexte oben auswählen oder Wert			
	höher einstellen			
	Auswahlknopf [ in Richtung - drehen:			
	Menü/Infotext	e unten auswählen oder Wert		
	niedriger einst	ellen		
	Auswahlknopf	å Odrücken: Menü öffnen		
	oder Einstellur	ng/Wert bestätigen		
	Heizkreis umsc			
2	Betriebsartens	schalter für Heizkreise:		
	<u> </u>	Automatikbetrieb		
	*	Dauernd Heizen		
	(	Dauernd Sparen		
	*	Dauernd Frost		
3	Taste ♣			
		e Schaltzeit und die zugehö-		
	rige Betriebsai	rt		
	( = Sparen			
	‡ = Frost			
	für den Heizkreis auf die aktuelle Uhrzeit vor-			
_	zuziehen. Taste —: Um die Warmwasserbereitung			
4				
	sofort zu aktivieren (die aktivierte Funktion			
	kann nicht vor Ablauf der festen Zeit ausge-			
	schaltet werden). Warmwasserspeicher wird			
	für 60 Minuten bis zur gewünschten Tempe-			
	ratur aufgeheizt oder beim Kombiheizgerät			
5	ist der Komfortbetrieb für 30 Minuten aktiv.			
5	Taste menu : Menü öffnen/schließen			
	FACHMANN EBENE öffnen: ca. 3 Sekunden			
6	drücken			
7	Taste : Werte anzeigen Taste : Wert löschen/zurücksetzen			
8	Taste : Wert loschen/zurucksetzen  Taste : Übergeordnete Menü-Ebene			
	aufrufen			
<u> </u>	aurruren			



Um die weitere Beschreibung zu vereinfachen

- sind die Bedienelemente und Betriebsarten zum Teil nur durch die Symbole gekennzeichnet, z. B.
   Oder ※.
- sind die Menü-Ebenen durch das Symbol > getrennt, z. B. Urlaub > Beginn.

Symbole			
•			
<b>23.</b> sc	(nur bei Wandmontage)		
9.14	Blinkendes Segment:		
, s			
<u>\$</u>	Aktuelle Uhrzeit (09:30 bis 09:45)		
- TINITE	Volle Segmente:		
21 1	Zeitraum für Betriebsart 🔆 = Heizen am		
	aktuellen Tag (1 Segment = 15 min)		
	Leere Segmente:		
000000000	Zeitraum für Betriebsart ( = Sparen am		
_	aktuellen Tag (1 Segment = 15 min)		
	Keine Segmente:		
/ 3	Zeitraum für Betriebsart 🔆 = Frost am		
	aktuellen Tag (1 Segment = 15 min)		
* * *	Betriebsart Heizen für Heizkreis		
(	Betriebsart Sparen für Heizkreis		
*	Betriebsart Frost für Heizkreis		
<b>(</b>	Automatikbetrieb für Heizkreis		
	Betriebsart Urlaub		
۵	Brennerbetrieb in Anzeige für Heizkreis 1		
2 🐧	Brennerbetrieb in Anzeige für Heizkreis 2		
+	Menü/Infotexte nach oben		
	oder Wert höher		
-	Menü/Infotexte nach unten		
	oder Wert niedriger		
ok	Menü öffnen, Einstellung/Wert bestätigen		
	oder Heizkreis umschalten		
5	Übergeordnete Menü-Ebene aufrufen		
6	Wert löschen/zurücksetzen		
<b>∆</b> ™	Nächste Schaltzeit und die zugehörige		
	Betriebsart		
	( = Sparen		
	♯ = Frost		
	für den Heizkreis auf die aktuelle Uhrzeit		
	vorziehen.		
<b>-</b>	Warmwasserbereitung sofort aktivieren		
_	(die aktivierte Funktion kann nicht vor		
	Ablauf der festen Zeit ausgeschaltet wer-		
	den). Warmwasserspeicher wird für 60		
	Minuten bis zur gewünschten Temperatur		
	aufgeheizt oder beim Kombiheizgerät ist		
	der Komforbetrieb für 30 Minuten aktiv.		
L	and an area and an area and an area		

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b> 1.1 1.2	Sicherheitshinweise und Symbolerklärung Sicherheitshinweise Symbolerklärung	<b>6</b> 6
	5,26.6	
2	Angaben zum Zubehör	7
2.1	Lieferumfang	7
2.2	Technische Daten	7
2.3	Reinigung	8
2.4 2.5	Ergänzendes Zubehör Anlagenbeispiel	8 9
2.5	Amagemberspier	
3	Installation (nur für den Fachmann)	10
3.1	Montage	10
3.1.1	Montage im Heizgerät	10
3.1.2	Montage an der Wand	12
3.1.3	Montage des Außentemperaturfühlers	14
3.1.4	Montage des Zubehörs	15
3.1.5	Entsorgung Elektrischer Anschluss	15 16
3.2.1	Elektrischer Anschluss	10
0.2.1	im Heizgerät	16
3.2.2	Elektrischer Anschluss	
	an der Wand	16
4	Inbetriebnahme (nur für den Fachmann)	18
5	Bedienung	19
5.1	Raumtemperatur und Betriebsart ändern	19
5.1.1	Raumtemperatur mit 10 ändern (zeitlich	
	begrenzt)	19
5.1.2	Betriebsart mit ♠ ändern (zeitlich begrenzt)	19
5.1.3	Betriebsart Warmwasser mit 🚢 ändern	
	(zeitlich begrenzt)	20
5.1.4	Betriebsart für Heizung dauerhaft ändern	20
5.2 5.2.1	Bedienen der Menüs Beispielhaftes Programmieren	21 21
5.2.2	Programmierungen löschen oder zurücksetzen	24
	Tropianimerangen loodien oder zardensetzen	
6	Einstellen des HAUPTMENUE	26
6.1	Übersicht und Einstellungen des	
	HAUPTMENUE	26
6.1.1	HAUPTMENUE: Urlaub	26
6.1.2	HAUPTMENUE: Heizung HAUPTMENUE: Warmwasser	27 28
6.1.4	HAUPTMENUE: Allg. Einstellungen	30
6.1.5	HAUPTMENUE: Solar	30
6.2	Urlaubsprogramm	31
6.3	Heizprogramm	32
6.3.1	Zeit-/Temperaturniveauprogramm	32
6.3.2	Temperatur für die Betriebsarten und	
	Aufheizgeschwindigkeit	33
6.4	Warmwasserprogramm	34
6.4.1	Betriebsweise der Warmwasserprogramme	34
6.4.2	Zeit-/Temperaturniveauprogramm für Warmwasser über Speicher	35
6.4.3	Zeitprogramm für Warmwasser mit	33
0.4.3	Kombiheizgerät	35
6.4.4	Zeitprogramm für Zirkulationspumpe	00
	(nur mit Warmwasserspeicher)	36
6.4.5	Parameter für Warmwasser	36
6.4.6	Thermische Desinfektion des Warmwassers	37

6.5	Allgemeine Einstellungen	38
6.5.1	Uhrzeit, Datum und Sommer-/	
6 5 2	Winterzeitumstellung	38
6.5.2 6.5.3	Anzeigeformate Tastensperre	38 38
6.5.4	Sprache	38
6.6	Solar Einstellungen	39
7	Anzeigen von Informationen	41
8	Einstellen des Menü FACHMANN EBENE	
	(nur für den Fachmann)	45
8.1	Übersicht und Einstellungen des Menüs	45
8.1.1	FACHMANN EBENE FACHMANN EBENE: Systemkonfiguration	45 45
8.1.2	FACHMANN EBENE: Heizungsparameter	46
8.1.3	FACHMANN EBENE: Solarsystem konfig.	47
8.1.4	FACHMANN EBENE: Solarsys. Parameter	47
8.1.5	FACHMANN EBENE: Systemstörungen	49
8.1.6 8.1.7	FACHMANN EBENE: Kundendienst Adresse FACHMANN EBENE: System Info	49 50
8.1.8	FACHMANN EBENE: Estrichtrocknung	50
8.2	Heizungssystem konfigurieren	51
8.3	Parameter für Heizung	52
8.3.1	Parameter für die gesamte Heizungsanlage	52
8.3.2 8.4	Parameter für die Heizkreise Solarsystem konfigurieren	53 57
8.5	Parameter für Solarsystem	58
8.5.1	Parameter für das Solarstandardsystem	58
8.5.2	Parameter für solare Heizungsunterstützung	59
8.5.3	Parameter für das zweite Kollektorfeld	59
8.5.4 8.5.5	Parameter für das Solarumladesystem Parameter für das Vor-/Nachrangsystem	60 60
8.5.6	Parameter für externen Wärmetauscher	62
8.5.7	Parameter für thermische Desinfektion	62
8.5.8	Parameter für Solaroptimierung	63
8.5.9	Solarsystem in Betrieb nehmen	64
8.6	Störungshistorie	65
8.7	Anzeigen und einstellen der Kundendienstadresse	65
8.8	Anzeigen von Systeminformationen	65
8.9	Estrichtrockenfunktion	66
9	Störungsbehebung	68
9.1	Störungsbehebung mit Anzeige	68
9.2	Störungsbehebung ohne Anzeige	75
10	Energiesparhinweise	76
11	Umweltschutz	77
12	Individuelle Einstellungen der Zeitprogramme	78
12.1	Heizprogramm für den Heizkreis 1 und Heizkreis 2	
12.2	Warmwasserprogramm	80
12.3	Warmwasser Zirkulationsprogramm	81

# Informationen zur Dokumentation

#### Wegweiser zur Anleitung



Alle beigefügten Unterlagen dem Betreiber aushändigen.

#### Wenn Sie ...

- ... die Sicherheitshinweise und die Symbolerklärung suchen, lesen Sie Kapitel 1.
- ... einen Überblick über Aufbau und Funktion dieses Zubehörs suchen, lesen Sie Kapitel 2.
   Dort finden Sie auch die Technischen Daten.
- ... FACHMANN sind und wissen wollen, wie dieses Zubehör installiert, elektrisch angeschlossen und in Betrieb genommen wird, lesen Sie die Kapitel 3 und 4.
- ... wissen wollen, wie dieses Zubehör bedient und programmiert wird, lesen Sie Kapitel 5, 6 und 12. Dort finden Sie auch die Übersichten zu den Grundeinstellungen und den Einstellbereichen der Menüs. In den Tabellen können Sie Ihre Einstellungen notieren.
- … Informationen zur Heizungsanlage anzeigen wollen, lesen Sie Kapitel 7.
- ... FACHMANN sind und Fachmanneinstellungen vornehmen oder Systeminformationen anzeigen wollen, lesen Sie Kapitel 8. Dort finden Sie auch die Übersichten zu den Grundeinstellungen und den Einstellbereichen der Menüs. In den Tabellen können Sie Ihre Einstellungen notieren.
- ... Übersichten der Störungsbehebung suchen, lesen Sie **Kapitel 9**.
- ... Tipps zum Energiesparen suchen, lesen Sie Kapitel 10.
- ... ein bestimmtes Stichwort im Text suchen, sehen Sie im Index auf den letzten Seiten nach.

# Ergänzende Unterlagen für den Fachmann (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zusätzlich zu dieser mitgelieferten Anleitung sind folgende Unterlagen erhältlich:

- Frsatzteilliste
- Serviceheft (für Fehlersuche und Funktionsprüfung)

Diese Unterlagen können beim *Junkers* Info-Dienst angefordert werden. Die Kontaktadresse finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

# 1 Sicherheitshinweise und Symbolerklärung

#### 1.1 Sicherheitshinweise

- Für einwandfreie Funktion diese Anleitung beachten.
- Heizgerät und weitere Zubehöre entsprechend den zugehörigen Anleitungen montieren und in Betrieb nehmen.
- Zubehör nur von einem zugelassenen Installateur montieren lassen.
- Dieses Zubehör nur in Verbindung mit den aufgeführten Heizgeräten verwenden. Anschlussplan beachten!
- Dieses Zubehör keinesfalls an das 230-V-Netz anschließen
- Vor Montage dieses Zubehörs:
   Spannungsversorgung (230 V AC) zum Heizgerät und zu allen weiteren BUS-Teilnehmern unterbrechen.
- Bei Wandmontage: Dieses Zubehör nicht in Feuchträumen montieren.
- Kunden über Wirkungsweise des Zubehörs informieren und in die Bedienung einweisen.
- Verbrühungsgefahr durch thermische Desinfektion:
  - Kurzzeitigen Betrieb mit Warmwassertemperaturen über 60°C unbedingt überwachen oder thermostatischen Trinkwassermischer einbauen.
- Bei Frostgefahr das Heizgerät eingeschaltet lassen und die Hinweise zum Frostschutz beachten.

# 1.2 Symbolerklärung



Sicherheitshinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet und grau hinterlegt.

Signalwörter kennzeichnen die Schwere der Gefahr die auftritt, wenn die Maßnahmen zur Schadensverminderung nicht befolgt werden.

- Vorsicht bedeutet, dass leichte Sachschäden auftreten können.
- Warnung bedeutet, dass leichte Personenschäden oder schwere Sachschäden auftreten können
- Gefahr bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können. In besonders schweren Fällen besteht Lebensgefahr.



**Hinweise** im Text werden mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch horizontale Linien ober- und unterhalb des Textes begrenzt.

Hinweise enthalten wichtige Informationen in solchen Fällen, in denen keine Gefahren für Mensch oder Gerät drohen

# 2 Angaben zum Zubehör



Der FW 200 kann nur an ein Heizgerät mit BUS-fähiger Heatronic 3 angeschlossen werden.

- Der Regler dient zum Anzeigen von Geräteund Anlageninformationen und zum Verändern der angezeigten Werte.
- Der Regler ist in Verbindung mit Modul IPM...
  ein witterungsgeführter Regler für zwei Heizkreise und Warmwasserbereitung mit Zeitprogrammen:
  - Heizung III: Für einen Heizkreis sind
     6 Wochenheizprogramme mit 6 Schaltzeiten je Tag verfügbar (ein Programm ist aktiv).
  - Warmwasser : Wochenwarmwasserprogramm mit 6 Schaltzeiten je Tag.
- · Optionen:
  - Fernbedienung FB 10 für Heizkreis 1 u. 2.
  - Fernbedienung FB 100 mit Modul IPM... für Erweiterung bis max. 4 Heizkreise.
  - Modul ISM 1 f
    ür die solare Warmwasserbereitung.
  - Modul ISM 2 für die solare Warmwasserbereitung und die solare Heizungsunterstützung.
- Der Regler verfügt über eine Gangreserve von min. 6 Stunden. Wenn der Regler länger als die Gangreserve keine Spannung erhalten hat, wird die Uhrzeit und das Datum gelöscht. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten.
- Montagemöglichkeiten:
  - In das Heizgerät mit BUS-fähiger Heatronic 3
  - An der Wand mit BUS-Verbindung zum Heizgerät mit BUS-fähiger Heatronic 3

# 2.1 Lieferumfang




Bild 2 Lieferumfang

- 1 Oberteil Regler
- 2 Sockel für Wandmontage
- 3 Schieberahmen
- 4 Installations- und Bedienungsanleitung
- 5 Außentemperaturfühler mit Befestigungsmaterial

### 2.2 Technische Daten

A.1	D:11 0 0 :1 10
Abmessungen	Bild 8, Seite 12
Nennspannung	1024 V DC
Nennstrom (ohne Beleuchtung)	6 mA
Reglerausgang	2-Draht BUS
zul. Umgebungstemp.	0 +50 °C
Schutzklasse	III
Schutzart: - In Heatronic 3 eingebaut - Wandmontage	IPX2D IP20
	CE

Tab. 1 Technische Daten

°C	$\Omega_{AF}$	°C	$\Omega_{AF}$
-20	2392	4	984
-16	2088	8	842
-12	1811	12	720
-8	1562	16	616
-4	1342	20	528
±0	1149	24	454

Tab. 2 Messwerte Außentemperaturfühler

# 2.3 Reinigung

► Bei Bedarf mit einem feuchtem Tuch das Reglergehäuse abreiben. Dabei keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.

# 2.4 Ergänzendes Zubehör

Siehe auch Preisliste!

- **IPM 1**: Modul zur Ansteuerung eines gemischten oder ungemischten Heizkreises.
- IPM 2: Modul zur Ansteuerung von max. zwei gemischten Heizkreisen. Ansteuerung eines ungemischten Heizkreises im Heizsystem möglich.
- **ISM 1**: Modul zur Ansteuerung von solarer Warmwasserbereitung.
- ISM 2: Modul zur Ansteuerung von solarer Warmwasserbereitung und solarer Heizungsunterstützung.
- **IUM 1**: Modul zur Ansteuerung von externen Sicherheitseinrichtungen.
- FB 10: Fernbedienung für einen vom FW 200 geregelten gemischten oder ungemischten Heizkreis.
- FB 100: Fernbedienung mit Klartextanzeige zur Regelung eines gemischten oder ungemischten Heizkreises.
- **Nr. 1143**: Kabelsatz mit Halterung zum Einbau eines Moduls (z. B. IPM 1) in das Heizgerät.

# 2.5 Anlagenbeispiel




Bild 3 Vereinfachtes Anlagenschema (montagegerechte Darstellung und weitere Möglichkeiten in den Planungsunterlagen)

AF Außentemperaturfühler

FB 10 Fernbedienung

FB 100 Fernbedienung

FK Flachkollektor

FW 200Witterunsgeführter Regler mit Solarregelung

**HK<sub>1...4</sub>** Heizkreise

IPM 2 Modul für zwei Heizkreise

ISM 2 Modul für solare Warmwasserbereitung und solare Heizungsunterstützung

HP Heizungspumpe HW Hydraulische Weiche

KW KaltwasseranschlussM<sub>1...4</sub> Mischerstellmotor

**MF**<sub>1...4</sub> Vorlauftemperaturfühlergemischter Heizkreis

T<sub>1</sub> Kollektortemperaturfühler

T<sub>2</sub> Heizwasserseitiger Speichertemperaturfühler unten T<sub>3</sub> Heizwasserseitiger Speichertemperaturfühler mitte

**T**<sub>4</sub> Temperaturfühler Heiznetzrücklauf

P<sub>1...4</sub> Umwälzpumpe Heizkreis SP Solarpumpe

**DWU** Ventil für Rücklaufanhebung

S...solarSolarkombispeicher

SF Speichertemperaturfühler (NTC)

**TB<sub>1...4</sub>** Temperaturwächter

TWM Thermostatischer Trinkwassermischer

VF Gemeinsamer VorlauffühlerWW Warmwasseranschluss

 Der FW 200 kann wahlweise im Wärmeerzeuger oder an der Wand montiert werden.

2) Optional FB 10 oder FB 100

# 3 Installation (nur für den Fachmann)

Das detaillierte Anlagenschema zur Montage der hydraulischen Komponenten und der zugehörigen Steuerelemente entnehmen Sie bitte den Planungsunterlagen oder der Ausschreibung.



### Gefahr: Durch Stromschlag!

 Vor Montage dieses Zubehörs: Spannungsversorgung (230
 V AC) zum Heizgerät und zu allen weiteren BUS-Teilnehmern unterbrechen.

# 3.1 Montage

### 3.1.1 Montage im Heizgerät

- Detaillierte Beschreibung der Heizgeräteteile, siehe Installationsanleitung des Heizgeräts.
- ▶ Mantelschale abnehmen.




Bild 4

► Abdeckung und Blinddeckel entfernen.




Bild 5

▶ Oberteil in Führungen einsetzen.




Bild 6

▶ Oberteil einrasten und Abdeckung montieren.




Bild 7

# 3.1.2 Montage an der Wand

Die Regelqualität des Reglers ist abhängig vom Montageort.

Der Montageort (= Führungsraum) muss für die Regelung der zugeordneten Heizkreise geeignet sein.

Montageort auswählen.




Bild 8



Die Montagefläche an der Wand muss eben sein.

 Oberteil und Schieberahmen vom Sockel abziehen.




Bild 9

### ▶ Sockel montieren.




Bild 10

- ► Elektrischen Anschluss ausführen (Bild 14 oder 15 auf Seite 16).
- Oberteil und Schieberahmen auf Sockel stecken.




Bild 11

# 3.1.3 Montage des Außentemperaturfühlers

Die Regelqualität ist abhängig vom Montageort des Außentemperaturfühlers AF.

► Montageort auswählen.




Bild 12

- ► Abdeckhaube abziehen.
- ► Fühlergehäuse mit zwei Schrauben an der Außenwand befestigen.




Bild 13

### 3.1.4 Montage des Zubehörs

 Zubehör entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und der mitgelieferten Installationsanleitung montieren.

# 3.1.5 Entsorgung

- ▶ Die Verpackung umweltgerecht entsorgen.
- Bei Austausch einer Komponente: alte Komponente umweltgerecht entsorgen.

#### 3.2 Elektrischer Anschluss

# 3.2.1 Elektrischer Anschluss im Heizgerät

 Mit dem Einbau des Reglers wird automatisch die BUS-Verbindung über die drei Kontakte hergestellt (Bild 6 auf Seite 10).




Bild 14 Regler über BUS-Kontakte in der BUSfähigen Heatronic 3 eingebaut.



Über den dritten Kontakt erkennt der Regler, dass er im Heizgerät eingebaut ist.

### 3.2.2 Elektrischer Anschluss an der Wand

 BUS-Verbindung vom Regler zu weiteren BUS-Teilnehmern:

Elektrokabel verwenden, die mindestens der Bauart H05 VV-... (NYM-I...) entsprechen.

Zulässige Leitungslängen von der BUS-fähigen Heatronic 3 zum Regler:

Leitungslänge	Querschnitt
≤ 80 m	0,40 mm <sup>2</sup>
≤ 100 m	0,50 mm <sup>2</sup>
≤ 150 m	0,75 mm <sup>2</sup>
≤ 200 m	1,00 mm <sup>2</sup>
≤ 300 m	1,50 mm <sup>2</sup>

- ► Um induktive Beeinflussungen zu vermeiden: Alle Niederspannungsleitungen von 230 V oder 400 V führenden Leitungen getrennt verlegen (Mindestabstand 100 mm).
- ► Bei induktiven äußeren Einflüssen Leitungen geschirmt ausführen.

Dadurch sind die Leitungen gegen äußere Einflüsse abgeschirmt (z. B. Starkstromkabel, Fahrdrähte, Trafostationen, Rundfunk- und Fernsehgeräte, Amateurfunkstationen, Mikrowellengeräte, usw.).




Bild 15 Regler an der BUS-fähigen Heatronic 3 angeschlossen.



Wenn die Leitungsquerschnitte der BUS-Verbindungen unterschiedlich sind:

► BUS-Verbindungen über eine Abzweigdose anschließen.




Bild 16 Anschluss der BUS-Verbindungen über Abzweigdose (A)

Zulässige Leitungslängen zum Außentemperaturfühler:

Leitungslänge	Querschnitt
≤ 20 m	0,75 mm <sup>2</sup> 1,50 mm <sup>2</sup>
≤ 30 m	1,00 mm <sup>2</sup> 1,50 mm <sup>2</sup>
≥ 30 m	1,50 mm <sup>2</sup>

# 4 Inbetriebnahme (nur für den Fachmann)

- Kodierschalter am IPM 1 und IPM 2 entsprechend den Angaben der beiliegenden Anleitung einstellen.
- ► Anlage einschalten.
- ► FB 10 und FB 100 entsprechend den Angaben der beiliegenden Anleitung kodieren.

_		
$\sim$		Ī
ı	$\circ$	
ı	$\cup$	
ı	5	
ı		

Beschreibung der Bedienelemente Seite 2.

Bei erster Inbetriebnahme oder nach Totalreset (Zurücksetzen aller Einstellungen) wird die in der Grundeinstellung eingestellte Sprache angezeigt.

► Sprache mit † wählen und mit \* bestätigen.

Falls die Gangreserve überschritten ist, Uhrzeit und Datum einstellen.

- ► Stunde mit † wählen und mit ♣ bestätigen.
- ► Minute mit † wählen und mit ♣ bestätigen.
- ▶ Jahr mit † wählen und mit ♣ bestätigen.
- ► Monat mit † wählen und mit ♣ bestätigen.
- ► Tag mit † wählen und mit ♣ bestätigen.
- Bei Inbetriebnahme wird die automatische Systemkonfiguration gestartet (60 Sekunden warten und den angezeigten Hinweisen folgen).
- Weitere Einstellungen an die aktuelle Anlage anpassen, Kapitel 6 ab Seite 26 und Kapitel 8 ab Seite 45.
- Solaranlage nach den Unterlagen der Solaranlage befüllen, entlüften und für die Inbetriebnahme nach Kapitel 8.4 auf Seite 57 vorbereiten.

- ► Weitere Einstellungen an die aktuelle Solaranlage anpassen, Kapitel 8.5 ab Seite 58.
- ► Solarsystem in Betrieb nehmen, Kapitel 8.5.9 auf Seite 64.

# 5 Bedienung



Der Regler bietet die Möglichkeit die gewünschte Raumtemperatur für die jeweilige Betriebsart einzustellen. Bei dieser Temperaturangabe handelt es sich nicht um die tatsächliche Raumtemperatur. Vielmehr handelt es sich hierbei um einen Orientierungswert, der die geforderte Vorlauftemperatur für den Heizkreis beeinflusst.

Die in der Standardanzeige (Bild 1 auf Seite 2) angezeigten Informationen und die Bedienung gelten immer nur für einen Heizkreis.

Die für den anderen Heizkreis geltenden Informationen Anzeigen:

► Während der Standardanzeige mit ♣ auf den anderen Heizkreis umschalten.

# 5.1 Raumtemperatur und Betriebsart ändern

# 5.1.1 Raumtemperatur mit † ändern (zeitlich begrenzt)

Um die gewünschte Raumtemperatur dauerhaft zu ändern, Kapitel 6.3.2 auf Seite 33. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Heizkreis nicht über eine Fernbedienung FB 100 geregelt wird:

- ▶ Gewünschte Raumtemperatur mit † einstellen.
  - Betriebsartenschalter in Stellung ①:
     Die veränderte Temperatur gilt bis zur
     nächsten Schaltzeit. Danach gilt die für die
     Schaltzeit festgelegte Temperatur.
  - Betriebsartenschalter in Stellung ※ / 《 /
     ※: Die veränderte Temperatur gilt bis zum nächsten Drehen des Betriebsartenschalters. Danach gilt die für die gewählte Betriebsart festgelegte Temperatur.

# 5.1.2 Betriebsart mit ♠ ändern (zeitlich begrenzt)

Um die Betriebsart dauerhaft zu ändern, Kapitel 5.1.4 auf Seite 20.



Verwenden Sie die Funktion, wenn Sie früher zu Bett gehen, die Wohnung länger verlassen oder früher zurückkehren

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Heizkreis nicht über eine Fernbedienung FB 100 geregelt wird und der Automatikbetrieb © eingeschaltet ist:

- ▶ ⚠ kurz drücken, um die nächste Schaltzeit und die zugehörige Betriebsart Heizen ※ / Sparen 《 / Frost ※ für den gewählten Heizkreis auf die aktuelle Uhrzeit vorzuziehen. In der Anzeige werden die geänderten Daten angezeigt.
- ▶ ♠ gedrückt halten und gleichzeitig † □ drehen, um die nächste Schaltzeit zu verändern. Die Schaltzeit kann maximal zwischen der aktuellen Uhrzeit und der übernächsten Schaltzeit verändert werden.

Beim Überschreiten der nächsten Schaltzeit des Heizprogramms, wird die Funktion zurückgesetzt und der Automatikbetrieb ist wieder aktiv.

Funktion vorzeitig aufheben:

▶ ♠ nochmals kurz drücken.

# 5.1.3 Betriebsart Warmwasser mit - andern (zeitlich begrenzt)



Verwenden Sie die Funktion, wenn Sie außerhalb der programmierten Schaltzeiten Warmwasser benötigen.

- kurz drücken, um die Warmwasserbereitung sofort zu aktivieren (die aktivierte Funktion kann nicht vor Ablauf der festen Zeit ausgeschaltet werden):
  - Der Warmwasserspeicher wird für 60 Minuten bis zur maximal eingestellten Temperatur des Warmwasserprogramms aufgeheizt.
  - Beim Kombiheizgerät ist der Komforbetrieb für 30 Minuten aktiv.

In der Anzeige werden die geänderten Daten angezeigt. Beim Überschreiten der vorgegebenen Zeit, wird die Funktion zurückgesetzt und der Automatikbetrieb ist wieder aktiv.

# 5.1.4 Betriebsart für Heizung dauerhaft ändern



Das Warmwasser wird unabhängig von der Stellung des Betriebsartenschalters gemäß dem Warmwasserprogramm erwärmt (Kapitel 6.4 ab Seite 34).



# Automatikbetrieb (Grundeinstellung)

Automatischer Wechsel zwischen **Heizen** ※ / **Sparen** 《 / **Frost** ※ gemäß dem aktiven Heizprogramm. Der Regler regelt auf die im Untermenü **Temperaturniveaus** eingestellten Raumtemperaturen ( Kapitel 6.3.2 auf Seite 33).



#### Dauerheizen

Der Regler regelt dauernd auf die im Untermenü **Temperaturniveaus** eingestellte Raumtemperatur für **Heizen** 🔆

(Kapitel 6.3.2 auf Seite 33).

Das Heizprogramm wird ignoriert.



#### **Dauersparen**

Der Regler regelt dauernd auf die im Untermenü **Temperaturniveaus** eingestellte Raumtemperatur für **Sparen** 《

( Kapitel 6.3.2 auf Seite 33).

Das Heizprogramm wird ignoriert.



### Dauerfrostschutz

Der Regler regelt dauernd auf die im Untermenü **Temperaturniveaus** eingestellte Raumtemperatur für **Frost** \*

(Kapitel 6.3.2 auf Seite 33).

Das Heizprogramm wird ignoriert.

### 5.2 Bedienen der Menüs

Prinzipaufbau der Menüführung:

- Variablennamen oder Untermenünamen werden linksbündig angezeigt.
- Der ausgewählte Name wird dunkel markiert angezeigt.
- Variablenwerte werden rechtsbündig neben oder unter dem Namen angezeigt.
- Mit & werden Untermenüs aufgerufen oder der Änderungsmodus aktiviert (der Variablenwert blinkt).


- Pfeile am linken Rand zeigen an, ob es noch weitere Menüpunkte gibt.
- Ein blinkender Variablenwert kann mit †
  verändert werden.
- Ein blinkender Variablenwert kann mit dauf Grundeinstellung zurückgesetzt werden.
- Wird der Änderungsmodus mit einer anderen Taste als verlassen, wird die Änderung verworfen und der ursprüngliche Wert bleibt gültig.

#### 5.2.1 Beispielhaftes Programmieren



Die Programmierschritte sind immer nach dem gleichen Prinzip durchzuführen. Die Funktionen der Bedienelemente und die Bedeutung der Symbole sind auf den Seiten 2 und 3 beschrieben. Wenn Sie z. B. ein Heizprogramm eingeben wollen, führen Sie die folgenden Programmierschritte durch.

Bei gesperrten Funktionen wird ein Hilfetext angezeigt. In diesen Fällen folgen Sie den angezeigten Anweisungen.



	Bedienung	Anzeige		
	Auswählen des Menüs:			
t Odrehen	In diesem Beispiel die Markierung auf den Menüpunkt "Heizung" stellen. Weitere Menüs werden sichtbar, wenn der Auswahlknopf weiter gedreht wird.	9   12h   15   Haurmerue 4zurück 6 Urlaub Hsizung 6720612481-09-1R		
<b>≛</b> ok drücken	Ausgewählten Menüpunkt "Heizung" bestätigen.	9   12h   15   HEIZUNG   - 4zurück   Programm   - 18   Parameter   - 3   1   24h   1   21   6720612481-10.1R		
<b>▲</b>	In diesem Beispiel die Markierung auf dem Menüpunkt "Programm" belassen und bestätigen.	9   12h   15    HEIZPROSENTO 4 zurück Ritivieren 7 andern 6 720 612 481-11.18		
† O drehen	In diesem Beispiel die Markierung auf den Menüpunkt "Ändern" stellen.	9   12h   15 / - HEIZEROSSOON RENDERN - 4 ZURÜCK - 6 - EDERGOSSOON -		
<b>≛</b> ok drücken	Menüpunkt "Ändern" bestätigen.	6*   GEProgramm F    18   18   18   18   18   18   18		
<b>≛</b> ok O drücken	In diesem Beispiel die Markierung auf dem Menüpunkt "A:Programm A" belassen und bestätigen.	9   12h   15 /  PROGRAMM R RENDERN 4 zurück  (berschreiben mit) Heizprogramm Hein 3   24h   21 6720 612 461-13.18		
† O drehen	In diesem Beispiel die Markierung auf den Menüpunkt "Montag" stellen. Der Segmentring für das Heizprogramm wird nur angezeigt, wenn alle Schaltzeiten für die gewählten Wochentage gleich sind (z.B. alle Schaltzeiten für Menüpunkt "Mo-Fr" gleich).	9   12h   15 PROGRAMM A RENDERN    10 - Fr		
<b>≛</b> ok drücken	Den Menüpunkt "Montag" bestätigen. Das nächste Untermenü mit den vorprogrammierten Schaltzeiten und Betriebsarten P1 bis P6 wird angezeigt.	9   12h   15   18   18   18   18   18   18   18		

	Bedienung	Anzeige	
Einstellen von Werten:			
≛ ok drücken	In diesem Beispiel die Markierung auf dem Menüpunkt P1 belassen und bestätigen. Die zu ändernde Schaltzeit und das zugehörige Segment blinkt.	9   12h   15 PROS. A GONTAG RENGENT 2 Heizen ab 06:00 18 P2 Frost ab 22100 19 3   24h   21 6720612481-16.1R	
† O drehen	In diesem Beispiel die Schaltzeit auf 05:30 Uhr einstellen. Gleichzeitig ändern sich die zugehörigen Segmente.	9   12h   15 - 15   12h   15   15   15   15   15   15   15   1	
<b>≛</b> ok orücken	Die Schaltzeit wird gespeichert und die zu ändernde Betriebsart und das Segment der neuen Schaltzeit blinkt. Wird z.B. im Menüpunkt "Mo - Fr" eine Schaltzeit geändert und gespeichert, wird die Änderung gleichzeitig für die ein- zelnen Tage "Montag" bis "Freitag" übernommen.		
† O drehen	In diesem Beispiel die Betriebsart auf "Sparen" einstellen. Gleichzeitig ändern sich die zugehörigen Segmente.	12   15   15   15   16   16   16   16   16	
本 ok drücken	Die Betriebsart wird gespeichert. Die Einstellung von P1 ist nun beendet. Die geänderte Schaltzeit, Betriebsart und Seg- mente werden angezeigt. Weitere Schaltzeiten und Betriebs- arten P2 bis P6 wie beschrieben einstellen.	P2 Frost ab 22:00 - 18   18   18   18   18   18   18   18	
	Übergeordnete Menü-Ebene auswähl	en:	
drücken	Übergeordnetes Menü aufrufen.	9   1   12 <sup>h</sup>   1   15 - SI PROGRAMM A RENGERN	
-oder-			
† O drehen	Die Markierung auf den Menüpunkt " ◀ zurück" stellen.	6 Sa - So	
▲ O ok O drücken	Ausgewählten Menüpunkt " ◀ zurück" bestätigen. Das übergeordnete Menü wird angezeigt.		
Beenden der Programmierung:			
menu drücken	Der Regler arbeitet nun mit den neu programmierten Daten.	12h   15 AUSENTEPERATUR 9 C Reuntemperatur 6 23.5 °C 09:43 (	

# 5.2.2 Programmierungen löschen oder zurücksetzen

	Bedienung	Anzeige	
Löschen von programmierten Werten:			
	henden Wert, zum Beispiel die Schaltzeit in P1 wie in 1 ab Seite 21 beschrieben auswählen und überschreiben.		
drücken	Die gelöschte Schaltzeit blinkt und die zugehörige Betriebs- art wird ebenfalls gelöscht. Gleichzeitig ändern sich die zugehörigen Segmente.	9   1 12h   15   18   18   19   19   19   19   19   19	
A ok 2x drücken	Die Einstellung wird gespeichert.	126   1   15	
menu drücken	Menü verlassen und zur Standardanzeige zurückkehren.	6 23.5 °C 09:43	
	Zurücksetzen eines Programms (zum Beispiel H	eizprogramm):	
	tel 5.2.1 ab Seite 21 beschrieben den Menüpunkt m A" auswählen und bestätigen.		
† O drehen	In diesem Beispiel die Markierung auf den Menüpunkt "Auf Grundeinstellung zurücksetzen" stellen.	9   1 12h   15 / -   PROGRAM A AENDERN -	
本 ok drücken	Menüpunkt "Auf Grundeinstellung zurücksetzen" bestätigen. Der zu ändernde Wert blinkt.	6 Auf Grundeinstellutd   18	
† O drehen	Den Menüpunkt "Auf Grundeinstellung zurücksetzen" auf "Ja" stellen.	9   1 12h   1 15 /  - MIT OK ZURUECK HEIZPTOGRAMM fl auf	
<b>≛</b>	Zurücksetzen des Programms bestätigen. Nach Abschluss des Zurücksetzens erscheint ein Hilfetext.	6 Grundeinstellung zurückgesetzt!  3   1   24n   1   21   672061248124.1R	
<b>▲</b>	Zum Menü zurückkehren.	Rauntemperatur 9c - Raunte	
menu drücken	Menü verlassen und zur Standardanzeige zurückkehren.	6. 23.5°C 09:43* 18 18 18 19 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	

Bedienung Anzeige Zurücksetzen aller Einstellungen (nur für den Fachmann): Mit dieser Funktion werden alle Einstellungen des HAUPTMENUE und der FACHMANN EBENE auf Grundeinstellung zurückgesetzt! Danach muss der Fachmann die Anlage wieder neu in Betrieb nehmen! 12h Wenn die Standardanzeige eingestellt ist: ABBRECHEN: TASTEN LOSLASSEN Alles zurücksetzen -18 menu und 🗴 gleichzeitig gedrückt halten, bis der folgende Warntext mit 10 Sekunden Countdown-Funktion angezeigt wird: auf Grundeinstellung in 10 Sekunden! 24h 21 6 720 612 481-25 1B Wenn das Zurücksetzen aller Einstellungen gewünscht wird: **◀ MIT OK ZUR**UECK Zurücksetzen auf -18 **Grundeinstellung** menu und meiterhin gleichzeitig gedrückt halten, bis der folgende fertiq! Hilfetext angezeigt wird: 1 24h 1 6 720 612 481-26 1B drücken, um das Zurücksetzen abzuschließen. Alle Einstellungen sind jetzt wieder auf Grundeinstellung zurückgesetzt und die Anlage muss durch den Fach-

mann wieder neu in Betrieb genommen werden.

# 6 Einstellen des HAUPTMENUE

Das Bewegen in der Menüstruktur, das Programmieren, das Löschen von Werten und das Zurücksetzen auf die Grundeinstellung wird in Kapitel 5.2 ab Seite 21 ausführlich beschrieben.

# 6.1 Übersicht und Einstellungen des HAUPTMENUE

Die nachfolgenden Tabellen dienen

- zur Übersicht der Menüstruktur (Spalte 1).
   Die Menütiefe ist durch unterschiedliche Graustufen gekennzeichnet.
  - Z. B. im Menü **Heizung > Programm** sind die Untermenüs **Ändern** und **Ansehen** auf der gleichen Ebene.
- zur Übersicht der Grundeinstellungen (Spalte 2), z. B. um einzelne Menüpunkte auf Grundeinstellung zurückzusetzen.
- zur Übersicht der Einstellbereiche der einzelnen Menüpunkte (Spalte 3).
- zum Eintragen der persönlichen Einstellung (Spalte 4).
- zum Auffinden der detaillierten Beschreibung zu den einzelnen Menüpunkten (Spalte 5).



Die Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn die Anlagenteile vorhandenen und/oder aktiviert sind und wenn keine Fernbedienung darauf zugreift.

Einige Menüpunkte werden nicht angezeigt, weil diese durch eine Einstellung in einem anderen Menüpunkt abgeschaltet werden.

Menüpunkte immer der Reihe nach einstellen oder unverändert überspringen. Dadurch werden nachfolgende Menüpunkte automatisch angepasst oder nicht angezeigt.

#### 6.1.1 HAUPTMENUE: Urlaub

	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Menüstruktur Urlaub	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Beginn		Heute 31.12.2099		
		(in Jahr/Monat/Tag-Schritten)		
Ende		Beginn Datum 31.12.2099		
		(in Jahr/Monat/Tag-Schritten)		
Heizkreis 1	Frost	Frost / Sparen / Heizen / Automatikbe-		
		trieb		
Heizkreis 2	Frost	Frost / Sparen / Heizen / Automatikbe-		31
		trieb		
Warmwasser	Aus 1)	Aus / Automatikbetrieb / Ein <sup>1)</sup>		
	15°C <sup>2)</sup>	15°C 60°C / Automatikbetrieb <sup>1)</sup>		
Zirkulationspumpe	Aus	Aus / Automatikbetrieb / Ein		
Thermische Desinfek-	Aus	Aus / Ein		
tion				

- 1) Warmwasserbereitung mit Kombiheizgerät
- 2) Warmwasserbereitung über Warmwasserspeicher

# 6.1.2 HAUPTMENUE: Heizung

Meni	istruktur Heizung	Grund- einstellung	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
Progr	amm	-	-	-	
Ak	tivieren	-	-	-	
ı	Heizkreis 1	A:Programm A (Schaltzeiten von Pro- gramm Fami- lie)	A:Programm AF:Programm F (Programmname änderbar)		
ı	Heizkreis 2	,	A:Programm AF:Programm F (Programmname änderbar)		
Är	ndern	-	-	-	
	A: Programm A F: Programm F	_	-	_	
ı	Überschreiben mit Heizprogramm	Nein	Nein / A:Programm A F:Programm F (Programmname änderbar) / Halbtags vormittag / Halbtags nachmittag / Ganztags / Ganztags, Mittagessen / Familie / Familie, Frühschicht / Familie, Spätschicht / Senioren	_	
	Alle Tage	Tabelle auf	Seite 78		
ı	P1, P2 P6 Mo - Fr P1, P2 P6 Sa - So P1, P2 P6 Montag, Dienstag Sonntag				32
	P1, P2 P6				
	Auf Grundeinstellung zurücksetzen	Nein	Nein / Ja		
ı	Programmname	Wie im Menü Ändern ausge- wählt, z. B.: Programm A	Programmname ändern		
Ar	isehen	-		[-	
	A: Programm A F: Programm F Halbtags vormittag Halbtags nachmittag Ganztags Ganztags, Mittagessen Familie Familie, Frühschicht Familie, Spätschicht Senioren	Alle Tage	Alle Tage Mo - Fr Sa - So Montag, Dienstag Sonntag	_	

		Grund-		Persönliche	Beschreibung
Meni	istruktur Heizung	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Parar	neter	-	-	_	33
He	eizkreis 1	-	-	-	
	Temperaturniveaus	-	-	-	
	Heizen	21,0°C	0,0°C 30,0°C	°C	
			(nicht tiefer als Sparen)		
	Sparen	15,0°C	0,0°C 30°C (nicht tiefer als	°C	
			Frost und nicht höher als Heizen)		
	Frost	5,0°C	0,0°C 30°C	°C	
			(nicht höher als Sparen)		
	Aufheizgeschwindigk.	Normal	Sparsam / Normal / Schnell		
Не	eizkreis 2	-	-	-	
	Temperaturniveaus	-	-	-	
	Heizen	21,0°C	0,0°C 30,0°C	°C	
			(nicht tiefer als Sparen)		
	Sparen	15,0°C	0,0°C 30°C (nicht tiefer als	°C	
			Frost und nicht höher als Heizen)		
	Frost	5,0°C	0,0°C 30°C	°C	
			(nicht höher als Sparen)		
	Aufheizgeschwindigk.	Normal	Sparsam / Normal / Schnell		

# 6.1.3 HAUPTMENUE: Warmwasser

Menüstruktur	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Warmwasser	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Warmwasser und Zirkulations-	Separate Pro-	Separate Programme / Entspr.		
pumpe	gramme	Heizprogramm		
Warmwasser Programm 1)	-	_	-	
Ändern	-	-	-	
Alle Tage				
P1, P2 P6				
Mo - Fr				
P1, P2 P6				
Sa - So		Tabelle auf Seite 80		
P1, P2 P6				34
Montag, Dienstag				
Sonntag				
P1, P2 P6				
Auf Grundeinstellung	Nein	Nein / Ja		
zurücksetzen				
Ansehen	-	_	-	
Alle Tage /	-	_	-	
Mo - Fr /				
Sa - So /				
Montag, Dienstag				
Sonntag				

Menüstruktur	Grund-			Beschreibung
Warmwasser	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Zirku.Pumpe Programm 1)	_	_	-	36
Ändern	_	_	-	
Alle Tage	Tabelle auf	Seite 81		
P1, P2 P6				
Mo - Fr				
P1, P2 P6				
Sa - So				
P1, P2 P6				
Montag, Dienstag				
Sonntag				
P1, P2 P6				
Auf Grundeinstellung	Nein	Nein / Ja		
zurücksetzen				
Ansehen	ı	_	-	
Alle Tage /	-	_	-	
Mo - Fr /				
Sa - So /				
Montag, Dienstag				
Sonntag				
Parameter	_	_	-	36
Speichertemp. bei Betriebs-	60°C	15°C 60°C	°C	;
art Heizen				
Speichertemp. bei Betriebs-	50°C	15°C 60°C	°C	;
art Sparen				
Warmwasser Vorrang	Vorrang	Vorrang / Teilvorrang		
Zirkulationspumpenläufe	4/h	1/h 7/h	/h	
Therm. Desinfektion	_	_	-	37
Betriebsart	Handbetrieb	Handbetrieb / Automatikbetrieb		
Betriebszustand	Läuft nicht	Läuft nicht / Jetzt starten		
	Läuft	Läuft / Anhalten		
Uhrzeit	01:00 h	00:00 h 23:45 h	h	
Zeitintervall	7 d	1 d 30 d	C	<u> </u>

1) Nur bei Separate Programme

# 6.1.4 HAUPTMENUE: Allg. Einstellungen

Menüstruktur	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Allg. Einstellungen	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Uhrzeit und Datum	-	-	-	
Uhrzeit	:	00:00 23:59	-	
		(in Stunden/Minuten-Schritten)		
Datum		01.01.2005 31.12.2099	-	38
		(in Jahr/Monat/Tag-Schritten)		30
Sommer-/Winterzeitumstel-	Ja	Ja / Nein		
lung				
Uhrabgleich	0,0 s/Woche	-60,0 s/Woche +60,0 s/Woche	s/Woche	
Anzeigeformat	-	-	-	
Datum	TT.MM.JJJJ	TT.MM.JJJJ oder MM/TT/JJJJ		
Kontrast des Displays	entsprechend	25% 75%		
	Werksprüfung		%	
Information in der Standard-	Ohne ISM und	Außentemperatur /		
anzeige	Speicher:	Datum		
	Außentempe-			
	ratur			
	Ohne ISM,	Außentemperatur /		
	mit Speicher:	Datum /		38
	Außentempe-	Speichertemperatur		38
	ratur			
	Mit ISM und	Solarpumpen Status /		
	Speicher:	Solarertrag / Außentemperatur /		
	Solarpumpen	Datum / Speichertemperatur		
	Status			
	Mit ISM ohne	Solarpumpen Status /		
	Speicher:	Solarertrag / Außentemperatur /		
	Solarpumpen	Datum		
	Status			
Tastensperre	Aus	Aus / Ein		38
Sprache	Deutsch	Deutsch / Italiano / Francais /		38
		Nederlands		30

# 6.1.5 HAUPTMENUE: Solar

	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Menüstruktur Solar	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
T2: Max. Temperatur Solarspei-	60°C	15°C 95°C	°C	
cher				
TB: Max. Temperatur Speicher B	60°C	15°C 95°C	°C	
TC: Max. Temperatur Speicher C	60°C	15°C 95°C	°C	39
Optimierungseinfluss Warmwas-	0 K	0 K (= Funktion aus) 20 K	K	39
ser				
Optimierungseinfluss Heizkreis 1	0 K	0 K (= Funktion aus) 5 K	K	
Optimierungseinfluss Heizkreis 2	0 K	0 K (= Funktion aus) 5 K	K	

# 6.2 Urlaubsprogramm

#### Hauptmenü: Urlaub

Menüstruktur und Einstellbereiche Seite 26

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für mehrere Tage einen Sonderbetrieb wünschen ohne die persönlichen Einstellungen der einzelnen Programme und Parameter zu verändern.

Im Urlaubsprogramm werden die Heizkreise und die Warmwasserbereitung auf die im Urlaubsprogramm eingestellte Betriebsart geregelt (Frostschutz ist gewährleistet).

#### Beginn:

- Wenn das Datum für Beginn heute ist, startet das Urlaubsprogramm sofort.
- Wenn das Datum für Beginn morgen oder später ist, startet das Urlaubsprogramm um 00:00 des eingestellten Tages.
- Ende: Das Urlaubsprogramm endet um 23:59 des eingestellten Tages.
- Heizkreis 1: Betriebsart für den Heizkreis 1 während des Urlaubsprogramms.
- Heizkreis 2: Betriebsart für den Heizkreis 2 während des Urlaubsprogramms.
- Warmwasser: Betriebsart für die Warmwasserbereitung während des Urlaubsprogramms.
- Zirkulationspumpe: Betriebsart für die Zirkulationspumpe während des Urlaubsprogramms.
- Thermische Desinfektion: Betriebsart für die thermische Desinfektion des Warmwassers während des Urlaubsprogramms.

Wenn das Urlaubsprogramm aktiv ist, erscheint in der Standardanzeige und z.B. **URLAUB BIS** 30.09.2005.

Urlaubsprogramm vorzeitig aufheben:

► Menü **Urlaub > Beginn** auswählen und drücken.

In der Anzeige erscheint --:--.

Auswahlknopf di drücken, um die Einstellung zu speichern.

# 6.3 Heizprogramm

#### Hauptmenü: Heizung

Menüstruktur und Einstellbereiche Seite 27



Den Vorlauftemperaturregler am Heizgerät auf die maximal benötigte Vorlauftemperatur einstellen.

### 6.3.1 Zeit-/Temperaturniveauprogramm



Die Programme für die wichtigsten Nutzungssituationen (z. B. Frühschicht, Spätschicht, Urlaub zuhause, usw.) einmalig einstellen, damit später das passende Programm schnell aktiviert werden kann.

#### Menü: Heizung > Programm

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für den jeweiligen Heizkreis ein Heizprogramm mit persönlichem Zeit-/Temperaturniveauprofil wünschen.

Die Heizprogramme sind nur aktiv, wenn der Betriebsartenschalter auf (\*) eingestellt ist.




Bild 17 Beispiel Heizprogramm mit Zeit-/Temperaturniveauprofil

#### Menü: Heizung > Programm > Aktivieren

Heizprogramm für Heizkreis 1 und für Heizkreis 2 auswählen und aktivieren.

### Menü: Heizung > Programm > Ändern

Einstellmöglichkeiten:

- Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit drei unterschiedlichen Betriebsarten (Heizen ※ / Sparen 《 / Frost ※ ).
- wahlweise für jeden Tag verschiedene Zeiten oder die gleichen Zeiten für:
  - Jeden Tag (Alle Tage)
  - Montag bis Freitag (Mo Fr)
  - Samstag und Sonntag (Sa So)
- kürzeste Schaltperiode ist 15 Minuten (= 1 Segment).

6 persönliche Heizprogramme kopieren und einstellen:

- Voreingestelltes Heizprogramm kopieren.
- Persönliche Schaltzeiten und zugehörige Betriebsarten einstellen:
  - Nicht benötigte Schaltzeiten durch Löschen deaktivieren.
  - Alle Tage: Jeden Tag zur gleichen Zeit mit der ausgewählten Betriebsart beginnen.
  - Mo Fr: Montag bis Freitag zur gleichen Zeit mit der ausgewählten Betriebsart beginnen.
  - Sa So: Samstag und Sonntag zur gleichen Zeit mit der ausgewählten Betriebsart beginnen.
  - einzelner Wochentag (z. B. Donnerstag): jeden Donnerstag zur gleichen Zeit mit der ausgewählten Betriebsart beginnen.
  - Wenn die Schaltzeiten und Betriebsarten nicht geändert werden, diese mit <sup>x</sup>/<sub>ok</sub> oder <sup>†</sup> überspringen.



Wenn die Programmierung für z. B. **Donnerstag** von den übrigen Wochentagen abweicht, erscheint in der Auswahl **Alle Tage** und **Mo - Fr** bei allen Werten ---- ab --:-. D. h. es gibt keine gemeinsamen Schaltzeiten und Betriebsarten für diese Auswahl.

- Heizprogramm auf Grundeinstellung zurücksetzen Seite 24.



Leerzeichen eingeben:

► Wenn das aktuelle Zeichen dunkel hinterlegt ist, mit ☐ löschen (Leerzeichen = \_ ).

#### Menü: Heizung > Programm > Ansehen

 Schaltzeiten und zugehörige Betriebsarten der Heizprogramme für Alle Tage, Mo - Fr, Sa
 So oder den einzelnen Wochentag als Segmentring ansehen.

### 6.3.2 Temperatur für die Betriebsarten und Aufheizgeschwindigkeit

#### Menü: Heizung > Parameter

Verwenden Sie dieses Menü, um dauerhaft die Temperaturniveaus für die 3 Betriebsarten (**Heizen** ※ / **Sparen** ℂ / **Frost** ※ ) und die Aufheizgeschwindigkeit auf Ihre persönlichen Wünsche und Ihre Wohnräume anzupassen.

# Menü: Heizung > Parameter > Heizkreis > Temperaturniveaus

- Gewünschte Raumtemperatur für die Betriebsarten des Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 einstellen:
  - Heizen ※ = maximal benötigte Temperatur (z. B. wenn sich Personen in den Wohnräumen aufhalten und eine komfortable Raumtemperatur wünschen).
  - Sparen ( = mittlere benötigte Temperatur (z. B. wenn eine niedrigere Raumtemperatur ausreicht oder wenn alle Personen außer Haus sind oder schlafen und das Gebäude nicht zu stark auskühlen darf).
  - Frost \*\* = minimal benötigte Temperatur (z. B. wenn alle Personen außer Haus sind oder schlafen und das Gebäude auskühlen darf). Vorhandene Haustiere und Pflanzen berücksichtigen.

# Menü: Heizung > Parameter > Heizkreis > Aufheizgeschwindigk.

- Gewünschte Aufheizgeschwindigkeit für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 einstellen:
  - Sparsam = Das Gebäude wird langsam aufgeheizt und dabei Energie gespart.
  - Normal = Das Gebäude wird mit "normaler" Geschwindigkeit aufgeheizt.
  - Schnell = Das Gebäude wird schnell aufgeheizt und dadurch maximaler Komfort erreicht.

# 6.4 Warmwasserprogramm

### Hauptmenü: Warmwasser

Menüstruktur und Einstellbereiche Seite 28.



Den Warmwassertemperaturregler am Heizgerät auf die maximal benötigte Warmwassertemperatur einstellen.

Wenn ein Warmwasserspeicher nach der hydraulischen Weiche an IPM angeschlossen ist, den Vorlauftemperaturregler am Heizgerät auf Rechtsanschlag stellen.

# 6.4.1 Betriebsweise der Warmwasserprogramme

# Menü: Warmwasser > Warmwasser und Zirkulationspumpe

Mit diesem Menü können Sie wahlweise

Ihr individuelles Warmwasserprogramm aktivieren. Empfehlenswert für Anlagen mit Fernbedienung FB 100.

#### -oder-

Das Warmwasserprogramm mit Ihrem Heizprogramm verbinden. Dies ist sinnvoll, wenn Sie öfters zwischen verschiedenen Heizprogrammen wechseln. Das Warmwasserprogramm wird dann automatisch angepasst. Empfehlenswert für Anlagen ohne Fernbedienung FB 100.

**Entspr. Heizprogramm** (Automatikbetrieb zusammen mit dem Heizprogramm):

- Mit Warmwasserspeicher:

  - 1) Warmwassertemperatur einstellen Kapitel 6.4.5 auf Seite 36

- innerhalb der nächsten Stunde auf Betriebsart **Heizen** ※ schaltet.
- Sonst entsprechend der eingestellten Warmwassertemperatur unter Speichertemp. bei Betriebsart Sparen<sup>1)</sup>, wenn einer der Heizkreise auf Betriebsart Sparen ( läuft.
- Sonst Warmwasser Frost (15°C Festwert).
- Mit Kombiheizgerät:

  - Sonst Warmwasser Aus
- Mit Zirkulationspumpe für Warmwasserspeicher:

  - Sonst Zirkulationspumpe Aus.

**Separate Programme** (unabhängige Zeitprogramme):

- Automatischer Wechsel zwischen Warmwasser Ein<sup>2</sup> / Aus<sup>2</sup>) oder verschiedenen Warmwassertemperaturen<sup>3</sup>) und
  Zirkulationspumpe Ein / Aus gemäß den eingegebenen Programmen.
- Zirkulationspumpenstarts gemäß Einstellung ( Kapitel 6.4.5 auf Seite 37).

- 2) Warmwasser mit Kombiheizgerät
- 3) Warmwasser über Speicher

### 6.4.2 Zeit-/Temperaturniveauprogramm für Warmwasser über Speicher

#### Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für die Warmwasserbereitung ein Programm mit persönlichem Zeit-/Temperaturniveauprofil wünschen. Das Zeit-/Temperaturniveauprogramm ist nur einstellbar und aktiv, wenn Warmwasser > Warmwasser Programm > Separate Programme eingestellt ist.




Bild 18 Beispiel Warmwasserprogramm mit Zeit-/Temperaturniveauprofil

### Einstellmöglichkeiten

- Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit Warmwassertemperaturen zwischen 15°C und 60°C.
- wahlweise für Alle Tage / Mo Fr / Sa So die gleichen Zeiten oder für jeden Tag verschiedene Zeiten.
- kürzeste Schaltperiode ist 15 Minuten (= 1 Segment).

# Einstellen der Schaltzeiten und Warmwassertemperatur



Nicht benötigte Schaltzeiten durch Löschen deaktivieren.

Wochentage, Schaltzeiten und zugehörige Warmwassertemperaturen, wie in Kapitel 6.3 auf Seite 32 beschrieben eingeben oder ansehen.

### 6.4.3 Zeitprogramm für Warmwasser mit Kombiheizgerät

#### Menü: Warmwasser > Warmwasser Programm

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für die Warmwasserbereitung ein Zeitprogramm wünschen

Das Zeitprogramm ist nur einstellbar und aktiv, wenn Warmwasser > Warmwasser Programm > Separate Programme eingestellt ist.

- Automatischer Wechsel zwischen Warmwasser Ein / Aus gemäß dem eingegebenen Zeitprogramm.
- Ein: Wenn am Heizgerät die ECO-Taste nicht gedrückt ist, steht umgehend warmes Wasser zur Verfügung.
- Aus: Der heizgeräteinterne Wärmetauscher bleibt nicht erwärmt, deshalb steht warmes Wasser erst nach längerer Warmwasserentnahme zur Verfügung.

#### Einstellmöglichkeiten

- Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit zwei unterschiedlichen Betriebsarten (Ein / Aus).
- wahlweise für Alle Tage / Mo Fr / Sa So die gleichen Zeiten oder für jeden Tag verschiedene Zeiten.
- kürzeste Schaltperiode ist 15 Minuten (= 1 Segment).

#### Einstellen der Schaltzeiten und Betriebsart



Nicht benötigte Schaltzeiten durch Löschen deaktivieren.

Wochentage, Schaltzeiten und zugehörige Betriebsarten (**Ein / Aus**), wie in Kapitel 6.3 auf Seite 32 beschrieben eingeben oder ansehen.

# 6.4.4 Zeitprogramm für Zirkulationspumpe (nur mit Warmwasserspeicher)

#### Menü: Warmwasser > Zirku.Pumpe Programm

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie für die Zirkulationspumpe ein Zeitprogramm wünschen. Das Zeitprogramm ist nur einstellbar und aktiv, wenn Warmwasser > Warmwasser Programm > Separate Programme eingestellt ist.

- Automatischer Wechsel zwischen Zirkulationspumpe Ein / Aus gemäß dem eingegebenen Zeitprogramm.
  - **Ein**: Zirkulationspumpenstarts gemäß Einstellung (Kapitel 6.4.5 auf Seite 37).
  - **Aus**: Die Zirkulationspumpe bleibt stehen.

### Einstellmöglichkeiten

- Maximal sechs Schaltzeiten pro Tag mit zwei unterschiedlichen Betriebsarten (Ein / Aus).
- wahlweise für Alle Tage / Mo Fr / Sa So die gleichen Zeiten oder für jeden Tag verschiedene Zeiten.
- kürzeste Schaltperiode ist 15 Minuten (= 1 Segment).

#### Einstellen der Schaltzeiten und Betriebsart



Nicht benötigte Schaltzeiten durch Löschen deaktivieren.

Wochentage, Schaltzeiten und zugehörige Betriebsarten (**Ein / Aus**), wie in Kapitel 6.3 auf Seite 32 beschrieben eingeben oder ansehen.

#### 6.4.5 Parameter für Warmwasser

# Menü: Warmwasser > Parameter > Speichertemp. bei Betriebsart Heizen

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn Warmwasser > Warmwasser Programm > Entspr. Heizprogramm eingestellt ist

( Kapitel 6.4.1 auf Seite 34). Stellen Sie hier die gewünschte Warmwassertemperatur für Ihren Warmwasserspeicher ein.

### Menü: Warmwasser > Parameter > Speichertemp. bei Betriebsart Sparen

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn Warmwasser > Warmwasser Programm > Entspr. Heizprogramm eingestellt ist

( Kapitel 6.4.1 auf Seite 34). Stellen Sie hier die gewünschte Absenktemperatur für Ihren Warmwasserspeicher ein.

# Menü: Warmwasser > Parameter > Warmwasser Vorrang

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn die Warmwasser Konfiguration in der Systemkonfiguration auf Speicher an IPM Nr 3...10 eingestellt ist (Kapitel 8.1.1 auf Seite 45). Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie während der Speicherladung Ihre Heizung eingeschaltet lassen möchten (z. B. bei Gebäuden mit geringer Isolierung und tiefen Außentemperaturen).

- Vorrang: Während der Speicherladung wird die Heizung ausgeschaltet. Die Pumpen bleiben stehen und die Mischer werden geschlossen.
- Teilvorrang: Während der Speicherladung heizen die gemischten Heizkreise weiter, die Pumpen laufen und die Mischer regeln auf die gewünschte Heiztemperatur. Der ungemischte Heizkreis wird ausgeschaltet, damit er nicht zu heiß wird. Mit Teilvorrang dauert die Speicherladung länger.

### Menü: Warmwasser > Parameter > Zirkulationspumpenläufe

Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn eine Zirkulationspumpe vorhanden ist.

Dieser Menüpunkt definiert die Anzahl der Zirkulationspumpenstarts pro Stunde während der Zirkulationspumpe **Ein** Phase. Bei der Einstellung:

- 1/h bis 6/h bleibt die Zirkulationspumpe bei jedem Start für 3 Minuten in Betrieb.
- 7/h läuft die Zirkulationspumpe dauernd während Ein.

Während den Zirkulationspumpe **Aus** Phasen bleibt die Zirkulationspumpe stehen.

## 6.4.6 Thermische Desinfektion des Warmwassers

#### Menü: Warmwasser > Therm. Desinfektion

Dieses Menü ist nur aktiv, wenn Ihr Warmwasser über einen Warmwasserspeicher erwärmt wird. Wir empfehlen eine thermische Desinfektion turnusmäßig durchzuführen.

Wenn Sie ein Kombiheizgerät haben, beachten Sie die Hinweise in den Unterlagen des Heizgeräts.



**Warnung:** Verbrühungsgefahr! Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

- Die thermische Desinfektion nur außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.
- Bewohner auf die Verbrühungsgefahr hinweisen und die thermische Desinfektion unbedingt überwachen.

#### · Betriebsart:

- Automatikbetrieb: Thermische Desinfektion startet automatisch entsprechend den eingestellten Startbedingungen. Das Abbrechen und manuelles Einschalten der thermischen Desinfektion ist möglich.
- Handbetrieb: Thermische Desinfektion lässt sich unter Betriebszustand jeweils einmalig starten.

#### Betriebszustand:

 Läuft nicht: Aktuell keine thermische Desinfektion. Mit Jetzt starten kann die thermische Desinfektion einmalig gestartet werden.

Läuft: Aktuell thermische Desinfektion, Mit

- Anhalten kann die thermische Desinfektion abgebrochen werden.
  Wenn die Solar Option E Therm. Desinfektion eingeschaltet ist (Kapitel 8.4 auf Seite 57) und die thermische Desinfektion mit Anhalten abgebrochen wird, erscheint bei nicht Erreichen der Desinfektionstemperatur im Solarspeicher für 5 Minuten eine Störmeldung (Störung 54,
- Uhrzeit: Startzeit für die automatische thermische Desinfektion.

Kapitel 9.1 ab Seite 68).

 Zeitintervall: Zeitraum bis zum nächsten Start der automatischen thermischen Desinfektion.

### 6.5 Allgemeine Einstellungen

#### Hauptmenü: Allg. Einstellungen

Menüstruktur und Einstellbereiche Seite 30

### 6.5.1 Uhrzeit, Datum und Sommer-/Winterzeitumstellung

#### Menü: Allg. Einstellungen > Uhrzeit und Datum

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Uhrzeit und das Datum korrigieren möchten.

- Uhrzeit: Uhrzeit neu einstellen, wenn die Stromversorgung länger als 12 Stunden unterbrochen war.
- · Datum: siehe oben Uhrzeit.

Der aktuelle Wochentag (z. B. **Mo**) wird automatisch errechnet.

- Sommer-/Winterzeitumstellung: Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung ein- oder ausschalten.
- Uhrabgleich: Korrekturfaktor für die Uhrzeit einstellen. Diese Korrektur wird einmal pro Woche durchgeführt. Beispiel:
  - Abweichung der Uhrzeit um ca. –3 Minuten pro Jahr
  - 3 Minuten pro Jahr entsprechen
     -180 Sekunden pro Jahr
  - 1 Jahr = 52 Wochen
  - 180 Sekunden : 52 Wochen
    - = -3,46 Sekunden pro Woche
  - Korrekturfaktor = +3,5 s/Woche

#### 6.5.2 Anzeigeformate

#### Menü: Allg. Einstellungen > Anzeigeformat

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Anzeigeformate Ihren persönlichen Wünschen anpassen möchten.

- Datum: Format für die Datumsanzeige zwischen TT.MM.JJJJ oder MM/TT/JJJJ auswählen (T = Ziffer für Tag, M = Ziffer für Monat, J = Ziffer für Jahr).
- Kontrast des Displays: Kontrast für die Anzeige zwischen 25% und 75% einstellen.
- Information in der Standardanzeige:
   Gewünschte Information einstellen, die während der Standardanzeige in der obersten
   Zeile angezeigt werden soll.

#### 6.5.3 Tastensperre

#### Menü: Allg. Einstellungen > Tastensperre

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Tastenfunktionen gegen unerwünschtes Betätigen durch Kinder sperren möchten.

Wenn **Tastensperre** aktiv ist und während der Standardanzeige eine gesperrte Taste gedrückt wird, erscheint eine entsprechende Information im Display.



Geänderte Stellungen des Betriebsartenschalters werden erst nach Zurücksetzen von **Tastensperre** aktiv.

#### Tastensperre zurücksetzen:

▶ ♠ und ♣ gleichzeitig gedrückt halten, bis die entsprechende Meldung erscheint.

#### 6.5.4 Sprache

#### Menü: Allg. Einstellungen > Sprache

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wünschen.

### 6.6 Solar Einstellungen

#### Hauptmenü: Solar

Menüstruktur und Einstellbereiche Seite 30

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Speichertemperatur begrenzen oder die Warmwasser-Solltemperatur und die

Vorlaufsolltemperaturen aufgrund der zur Verfügung stehenden solaren Energie in Abhängigkeit von Ihrer Region optimieren wollen.

#### Speichertemperatur begrenzen

Um möglichst viel solare Energie zu speichern, ist eine hohe Speichertemperatur notwendig.

Die Begrenzung der Speichertemperatur verhindert eine Überhitzung des Trinkwassers. Bei Inbetriebnahme wird der Temperaturwert vom Modul ISM übermittelt.



**Warnung:** Verbrühungsgefahr! Durch eine Speichertemperatur von über 60°C.

- Wenn die Begrenzung der Speichertemperatur > 60°C eingestellt wird, den thermostatischen Trinkwassermischer TWM 20 (Zubehör) in die Warmwasserleitung einbauen
- ► TWM 20 auf max. 60°C einstellen.
- T2: Max. Temperatur Solarspeicher: Speichertemperatur > 60°C nur mit Begrenzung der Zapftemperatur über thermostatischen Trinkwassermischer.
- TB: Max. Temperatur Speicher B: Dieser
   Parameter ist nur bei einem solaren Umlade system in Basisausführung aktiv. Speicher temperatur > 60°C nur mit Begrenzung der
   Zapftemperatur über thermostatischen Trink wassermischer.

 TC: Max. Temperatur Speicher C: Dieser Parameter ist nur bei einem solaren Vor-/ Nachrangsystem in Basisausführung oder mit Heizungsunterstützung aktiv. Speichertemperatur > 60°C nur mit Begrenzung der Zapftemperatur über thermostatischen Trinkwassermischer. Diese mechanische Temperaturbegrenzung ist nicht notwendig, wenn der Speicher C ein Pufferspeicher ist.

#### Solaroptimierung

Um möglichst viel solare Energie zu nutzen, ist es sinnvoll, die Solltemperaturen, die vom Heizgerät gefordert werden, zu reduzieren. Bei diesem Regler kann diese Reduzierung in Abhängigkeit der Verfügbarkeit an Solarenergie mit **Optimierungseinfluss Warmwasser** und mit **Optimierungseinfluss Heizkreis** automatisch durchgeführt werden.

Weitere Informationen für den Fachmann Kapitel 8.5.8 auf Seite 63

- Optimierungseinfluss Warmwasser: Maximale Reduzierung der Warmwasser-Solltemperatur durch solaren Einfluss.
   Beispiel:
  - Warmwasser-Solltemperatur = 60°C
  - Optimierungseinfluss Warmwasser = 15 K
  - Warmwasser-Solltemperatur für das Heizgerät = 60°C 15 K
  - Vorausgesetzt es steht ausreichend Solarleistung zur Verfügung, stellt sich die maximale Reduzierung ein und das Heizgerät erwärmt das Warmwasser auf 45°C und die restlichen 15 K können durch solaren Eintrag erwärmt werden.
- Optimierungseinfluss Heizkreis 1: Einfluss der Solarleistung auf die Heizleistung, die dem Heizkreis 1 zugeführt wird. Bei einem hohen Wert wird die Vorlauftemperatur der Heizkurve entsprechend stärker abgesenkt (wei-

tere Informationen für den Fachmann Kapitel 8.3.1 und 8.3.2 ab Seite 52), um einen größeren passiven Solarenergieeintrag durch die Fenster des Gebäudes zu ermöglichen. Gleichzeitig wird dadurch ein Überschwingen der Temperatur im Gebäude verringert und dadurch der Komfort gesteigert.

- Optimierungseinfluss Heizkreis 1 erhöhen, wenn der Heizkreis 1 Räume beheizt, die mit großen Fensterflächen in südlicher Himmelsrichtung ausgerichtet sind.
- Optimierungseinfluss Heizkreis 1 nicht erhöhen, wenn der Heizkreis 1 Räume beheizt, die mit kleinen Fensterflächen in nördlicher Himmelsrichtung ausgerichtet sind.
- Optimierungseinfluss Heizkreis 2: Gleich wie unter Optimierungseinfluss Heizkreis 1 beschrieben vorgehen.



Optimierungseinfluss Warmwasser und Optimierungseinfluss Heizkreis startet frühestens nach einer Kalibrierungsphase von 30 Tagen nach der Inbetriebnahme der Solaranlage.

40

### 7 Anzeigen von Informationen

#### Menii: INFO

Hier können verschiedene Systeminformationen angezeigt werden.

Das Bewegen in der Menüstruktur wird in Kapitel 5.2 ab Seite 21 ausführlich beschrieben.



Die Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn die Anlagenteile vorhandenen und/oder aktiviert sind und wenn keine Fernbedienung darauf zugreift. Einige Menüpunkte werden nicht angezeigt, weil diese durch eine Einstellung in einem anderen Menüpunkt abgeschaltet werden.

#### Übersicht Menü INFO

Die nachfolge Tabelle dient

- zur Übersicht der Menüstruktur (Spalte 1).
  Die Menütiefe ist durch unterschiedliche
  Graustufen gekennzeichnet.
  - Z. B. sind die Menüs **Bedienungsanleitung** und **Heizgerät** auf der gleichen Ebene.
- zur Übersicht der variablen Anzeigemöglichkeiten (Spalte 2).
- zur Beschreibung der einzelnen Infopunkte (Spalte 3).

	Variable	
Menüstruktur INFO	Beispielanzeige	Beschreibung
Bedienungsanleitung	_	-
Neue Temperatur einstellen:	_	Verschiedene Bedienhinweise.
Auswahlknopf drehen		
Heizgerät	_	_
Außentemperatur	10,0°C	Aktuelle Außentemperatur.
Heizbetrieb möglich	Ja / Nein	Zeigt, ob Heizgerät betriebsbereit ist.
Aktuelle Vorlauftemperatur	55,0°C	Aktuelle Vorlauftemperatur am Heizgerät.
Brenner	Ein / Aus	Zustand des Brenners.
Heizungspumpe	Ein / Aus	Schaltzustand der Pumpe im Heizgerät.
Maximale Vorlauftemperatur	75,0°C	Am Heizgerät eingestellte maximale Vorlauftempe-
		ratur.
Maximale Warmwassertem-	60,0°C	Am Heizgerät eingestellte maximale Warmwasser-
peratur		temperatur.
Inspektion erforderlich	Ja / Nein	Zeigt, ob eine Wartung/Inspektion des Heizgeräts
		notwendig ist.
Heizkreis 1	_	-
Betriebsart	Auto-Heizen / Auto-Sparen /	Aktuelle Betriebsart oder Sonderbetrieb für den
	Auto-Frost / Heizen /	Heizkreis 1.
	Sparen / Frost / Urlaub-Auto	
	/ Urlaub-Heizen / Urlaub-	
	Sparen / Urlaub-Frost / Est-	
	richtrock. wartet / Est-	
	richtrockn. läuft	
Gewünschte Raumtempera-	25,0°C	Vom Regler oder der Fernbedienung FB 10 Nr.1
tur	25,0 0	geforderte Raumtemperatur für den Heizkreis 1
tui		(nur wenn die Raumtemperaturaufschaltung akti-
		viert ist).
Alsteralla Davinstanan anatum	22.000	
Aktuelle Raumtemperatur	22,0°C	Am Regler gemessene Raumtemperatur (nur bei
Dawestana anaton ED10	22.000	Wandmontage des Reglers).
Raumtemperatur FB10	23,0°C	Von der Fernbedienung FB 10 Nr.1 gemessene
		Raumtemperatur.

	Variable	
Menüstruktur INFO	Beispielanzeige	Beschreibung
Geforderte Vorlauftempera-	75,0°C	Vom Regler errechnete und geforderte Vorlauftem-
tur		peratur für den Heizkreis 1.
Aktuelle Vorlauftemperatur	47,0°C	İm Heizkreis 1 gemessene Vorlauftemperatur.
Heizungspumpe	Ein / Aus	Schaltzustand der Heizungspumpe im Heizkreis 1.
Aktuelle Mischerstellung	85% offen	Aktueller Öffnungsgrad des Mischers im Heizkreis 1.
Heizkreis 2	-	-
Betriebsart	Auto-Heizen / Auto-Sparen /	Aktuelle Betriebsart oder Sonderbetrieb für den Heizkreis 2.
	Auto-Frost / Heizen / Spa- ren /	
	Frost / Urlaub-Auto /	
	Urlaub-Heizen /	
	Urlaub-Sparen / Urlaub-	
	Frost /	
	Estrichtrock. wartet /	
	Estrichtrockn. läuft	
Gewünschte Raumtempera-	23,0°C	Vom Regler oder der Fernbedienung FB 10 Nr.2
tur		geforderte Raumtemperatur für den Heizkreis 2
		(nur wenn die Raumtemperaturaufschaltung akti-
		viert ist).
Aktuelle Raumtemperatur	20.0°C	Am Regler gemessene Raumtemperatur (nur bei
		Wandmontage des Reglers).
Raumtemperatur FB10	21,0°C	Von der Fernbedienung FB 10 Nr.2 gemessene
Tradimesin por acar 1 210	21,0 0	Raumtemperatur.
Geforderte Vorlauftempera-	67.0°C	Vom Regler errechnete und geforderte Vorlauftem-
tur		peratur für den Heizkreis 2.
Aktuelle Vorlauftemperatur	47.0°C	Im Heizkreis 2 gemessene Vorlauftemperatur.
Heizungspumpe	Ein / Aus	Schaltzustand der Heizungspumpe im Heizkreis 2.
Aktuelle Mischerstellung	62% offen	Aktueller Öffnungsgrad des Mischers im Heizkreis 2.
Warmwasser	-	-
Betriebsart	Warmwasser sofort /	Aktuelle Betriebsart oder Sonderbetrieb für Warm-
	Auto-Ein / Auto-Aus /	wasser mit Kombiheizgerät.
	Urlaub-Auto / Urlaub-Ein /	
	Urlaub-Aus	
	Warmwasser sofort /	Aktuelle Betriebsart oder Sonderbetrieb für Warm-
	Therm. Desinfektion /	wasserspeicher.
	Automatikbetrieb /	
	Urlaub-Auto / Urlaub 15°C	
Gewünschte Warmwasser-	60.0°C	Vom Regler geforderte Warmwassertemperatur.
temperatur		
Aktuelle Warmwassertem-	40.0°C	Aktuell gemessene Warmwassertemperatur.
peratur		g
Zustand der Warmwasser-	Läuft / Aus	Aktueller Zustand der Warmwasserbereitung.
bereitung		
Letzte thermische Desinfek-	Abgeschlossen / Abgebro-	Ergebnis der letzten thermischen Desinfektion.
tion	chen / Läuft	2. 655 GS. 16t2ton thornisonon besimektion.
Kundendienst	onon / Laure	
Telefonnummer	(Telefonnummer)	Telefonnummer der Heizungsfachfirma (Anlagenersteller).
Name	(Name)	Name der Heizungsfachfirma (Anlagenersteller).
	1 ( )	22

Menüstruktur INFO	Variable Beispielanzeige	Beschreibung
Solar	_	-
Standardsystem	_	Menü für den Grundanlagenteil des Solarsystems.
T1: Temperatur 1. Kollek-	80,0°C	Am Kollektortemperaturfühler (T <sub>1</sub> ) gemessene Tem-
torfeld		peratur.
T2: Temperatur Solar-	55,7°C	Am unteren Speichertemperaturfühler (T <sub>2</sub> ) gemes-
speicher unten		sene Temperatur im Solarspeicher.
SP: Zustand Solarpumpe 1.Kollekt.feld	Läuft / Aus	Schaltzustand der Solarpumpe (SP).
Abschaltung 1.Kollektor-	Ja / Nein	Zeigt, ob eine Sicherheitsabschaltung der Solar-
feld		pumpe (SP) wegen Überhitzung der Kollektoren $(T_1)$ vorliegt.
Zustand Solarspeicher	Voll geladen / Teilweise geladen	Ladezustand Solarspeicher.
SP: Laufzeit Solarpumpe	12463 h	Anzahl der Betriebsstunden der Solarpumpe (SP)
1.Kollekt.feld		seit der Inbetriebnahme.
Heizungsunterstütz.	-	Menü für den Anlagenteil solare Heizungsunterstüt-
		zung.
T3: Speichertemp. in	45,1°C	Am mittleren heizwasserseitigen Speichertempera-
Höhe Hzg.Rücklauf		turfühler (T <sub>3</sub> ) gemessene Temperatur im Solarkom-
		bispeicher.
T4: Heizungsrücklauftem-	35,5°C	Am Temperaturfühler (T <sub>4</sub> ) gemessene Heiznetzrück-
peratur		lauftemperatur.
DWU1: Zustand Ventil	Ein / Aus	Schaltzustand des Ventils (DWU1) zur Rücklaufan-
Rücklaufanhebung		hebung.
Solare Rücklaufanhebung	Ein / Aus	Zeigt, ob aktuell solare Energie für das Heiznetz ver- fügbar ist.
2. Kollektorfeld	_	Menü für den Anlagenteil 2. Kollektorfeld.
TA: Temperatur 2.Kollek-	87,4°C	Am Kollektortemperaturfühler (TA) gemessene Tem-
torfeld		peratur im 2. Kollektorfeld.
PA: Zustand Solarpumpe	Läuft / Aus	Schaltzustand der Solarpumpe (PA) für das 2. Kol-
2.Kollekt.feld		lektorfeld.
Abschaltung 2.Kollektor-	Ja / Nein	Zeigt, ob eine Sicherheitsabschaltung der Solar-
feld		pumpe (PA) wegen Überhitzung der Kollektoren
		(TA) vorliegt.
PA: Laufzeit Solarpumpe	5370 h	Anzahl der Betriebsstunden der Solarpumpe (PA)
2.Kollekt.feld		für das 2. Kollektorfeld seit der Inbetriebnahme.
Umladesystem	_	Menü für den Anlagenteil Trinkwasserumladung.
TB: Temperatur Speicher	58,7°C	Am oberen Speichertemperaturfühler (TB) gemes-
B oben		sene Temperatur im Speicher B.
PB: Zustand Umlade-	Läuft / Aus	Schaltzustand der trinkwasser Umladepumpe (PB).
pumpe		
Zustand Speicher B	Voll geladen / Teilweise geladen	Ladezustand Speicher B.
Vor-/Nachrangsystem	-	Menü für den Anlagenteil Vorrang/Nachrang Spei-
		chersystem.

Menüstruktur INFO	Variable Beispielanzeige	Beschreibung
		Am unteren Speichertemperaturfühler (TC) gemes-
TC: Temperatur Speicher	60,3 °C	
C unten	0 : 1 0 / 0 1 : 1	sene Temperatur im Speicher C.
Zur Zeit wird geladen	Speicher C / Solarspeicher	
		Solarspeicher oder der Speicher C).
PC: Zustand der Solar-	Ein / Aus	Schaltzustand der zweiten Solarpumpe (PC) im Vor-
pumpe		/Nachrangsystem.
DWUC: Zustand des Vor-/	Ein / Aus	Schaltzustand des Vor-/Nachrangventils (DWUC) im
Nachrangventils		Vor-/Nachrangsystem.
Zustand Speicher C	Voll geladen / Teilweise	Ladezustand Speicher C.
_	geladen	
Test zum Laden des Vor-	Läuft / Aus	Zustand des Testmodus zum Laden des Vorrangs-
rangspeichers		peichers.
Test zum Laden des Vor-	17:30	Uhrzeit für den nächsten Test zum Laden des Vor-
rangspeichers um		rangspeichers.
Ext. Wärmetauscher	-	Menü für den Anlagenteil externer Solarwärmetau-
		scher.
TD: Temperatur externer	99,8°C	Am Temperaturfühler (TD) gemessene Temperatur
Wärmetauscher		am externen Wärmetauscher.
PD: Status Sekundär-	Läuft / Aus	Schaltzustand der Sekundärkreispumpe (PD) zwi-
kreispumpe		schen dem externen Wärmetauscher und dem Spei-
		cher.
Therm. Desinfektion	-	Menü für den Anlagenteil thermische Systemdesin-
		fektion.
Zustand der thermischen	Läuft / Aus	Aktueller Zustand der thermischen Desinfektion.
Desinfektion		
PE:Zustand Pumpe für	Läuft / Aus	Schaltzustand der thermischen Desinfektions-
therm. Desinfektion		pumpe (PE).
Solaroptimierung	_	Menü zur solar gestützen Optimierung des konventi-
		onellen Heizsystems.
Solarertrag der letzten	120 Wh	Solarer Energieeintrag innerhalb der letzten Stunde
Stunde	120	(hier werden nur Werte angezeigt, wenn im Menü
Stande		Solaroptimierung korrekte Parameter eingestellt
_		sind, Kapitel 8.5.8 auf Seite 63).
Solarertrag heute	2,38 kWh	Solarer Energieeintrag am aktuellen Tag.
Solarertrag insgesamt	483,6 kWh	Gesamter solarer Energieeintrag seit Inbetrieb-
Solarer trag misgesamt	405,0 KVVII	nahme.
Warmwassertemperatur	4.7 K	Aktuelle Reduzierung der vom Heizgerät geforder-
reduziert um	4,7 K	ten Warmwasser-Solltemperatur, aufgrund der zur
reduziert um		Verfügung stehenden solaren Energie. Startet erst
_		
Caurina abta Daumtama	1.2 //	30 Tage nach der Inbetriebnahme.
Gewünschte Raumtemp.	1,3 K	Aktuelle Reduzierung der gewünschten Raumtem-
HK. 1 reduziert um		peratur für den Heizkreis 1, aufgrund der zur Verfü-
_		gung stehenden solaren Energie. Startet erst 30
		Tage nach der Inbetriebnahme.
Gewünschte Raumtemp.	1,3 K	Aktuelle Reduzierung der gewünschten Raumtem-
HK. 2 reduziert um		peratur für den Heizkreis 2, aufgrund der zur Verfü-
_		gung stehenden solaren Energie. Startet erst 30
	<u> </u>	Tage nach der Inbetriebnahme.
Störungen	40 Solarsystem	Liste der aktuellen Störungen. Nähere Informatio-
	03 FW 200	nen werden durch Auswählen mit 🕇 🦳 und bestäti-
	EA Heizgerät	gen mit 🚜 💮 angezeigt.
		un 🧼

# 8 Einstellen des Menü FACHMANN EBENE (nur für den Fachmann)



Das Menü **FACHMANN EBENE** ist nur für den Fachmann bestimmt!

► **FACHMANN EBENE** öffnen: menu ca. 3 Sekunden drücken

Das Bewegen in der Menüstruktur, das Programmieren, das Löschen von Werten und das Zurücksetzen auf die Grundeinstellung wird in Kapitel 5.2 ab Seite 21 ausführlich beschrieben.

# 8.1 Übersicht und Einstellungen des Menüs FACHMANN FRENF

Die nachfolgenden Tabellen dienen

- zur Übersicht der Menüstruktur (Spalte 1).
   Die Menütiefe ist durch unterschiedliche Graustufen gekennzeichnet.
  - Z. B. im Menü Heizungsparameter sind die Untermenüs Heizkreis 1, Heizkreis 2, Minimale Außentemperatur und Speicherfähigkeit des Gebäudes auf der gleichen Ebene.

- zur Übersicht der Grundeinstellungen (Spalte 2), z. B. um einzelne Menüpunkte auf Grundeinstellung zurückzusetzen.
- zur Übersicht der Einstellbereiche der einzelnen Menüpunkte (Spalte 3).
- zum Eintragen der persönlichen Einstellung (Spalte 4).
- zum Auffinden der detaillierten Beschreibung zu den einzelnen Menüpunkten (Spalte 5).



Die Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn die Anlagenteile vorhandenen und/oder aktiviert sind und wenn keine Fernbedienung darauf zugreift. Einige Menüpunkte werden nicht angezeigt, weil diese durch eine Einstellung in einem anderen Menüpunkt abgeschaltet werden.

Menüpunkte immer der Reihe nach einstellen oder unverändert überspringen. Dadurch werden nachfolgende Menüpunkte automatisch angepasst oder nicht angezeigt.

#### 8.1.1 FACHMANN EBENE: Systemkonfiguration

Menüstruktur	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Systemkonfiguration	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Automat. Systemkonfiguration	Nein	Nein / Ja		
starten				
Warmwasser Konfiguration	Kombiheizge-	Nein / Kombiheizgerät /		
	rät	Speicher am Heizger. /		
		Speicher an IPM Nr 3 10		
Zirkulationspumpe	Nein	Nein / Vorhanden		
Heizkreis 1 Konfiguration	Ungemischt	Nein / Ungemischt ohne IPM /		51
	ohne IPM	Ungemischt mit IPM / Gemischt		31
Heizkreis 1 Fernbedienung	Nein	Nein / FB 10 / FB 100		
Heizkreis 2 Konfiguration	Nein	Nein / Ungemischt ohne IPM /		
		Ungemischt mit IPM / Gemischt		
Heizkreis 2 Fernbedienung	Nein	Nein / FB 10 / FB 100		
ISM 1	Nein	Nein / Vorhanden		
ISM 2	Nein	Nein / Vorhanden		

### 8.1.2 FACHMANN EBENE: Heizungsparameter

Menüstruktur	Grund-			Beschreibung
Heizungsparameter	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Heizkreis 1	-	-	-	
Heizungstyp im Heizkreis	Radiatoren	Fußpunkt/Endpunkt /		53
		Fußbodenheizung /		33
		Radiatoren / Konvektoren		
Fußpunkt	25°C	10°C 85°C	°C	55
Endpunkt	75°C	30°C 85°C	°C	55
Auslegungstemperatur	75°C	30°C 85°C	°C	55
Maximale Vorlauftemperatur	80°C	30°C 85°C	°C	55
Raumeinfluss	30%	0% 100%	%	55
Raumeinfluss wirkt bei	Sparen-Frost	Sparen-Frost /		55
Betriebsarten		Heizen-Sparen-Frost		55
Fühler für Raumeinfluss	Niedrigere	Fühler in FB10 / Interner Fühler /		55
	Temp.	Niedrigere Temp. (nur mit FB 10)		55
Raumtemperatur Offset	0,0 K	-5,0 K 5,0 K	K	56
Heizung aus bis zum tieferen		Nein / Ja		F.C.
Temp. Niveau				56
Heizung aus bei Außentem-	20,0°C	10,0°C 25,0°C,	°C	
peratur	,	99,0°C (= Funktion aus)		56
Frostgrenztemperatur	3,0°C	-5,0°C 10,0°C	°C	56
Raumtemperaurfühler in	0,0 K	-3,0 K 3,0 K (nur mit FB 10)	K	
FB10 abgleichen	-,			57
Mischerlaufzeit	140 s	10 s 600 s	S	57
Heizkreis 2	-	-	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Heizungstyp im Heizkreis	Radiatoren	Fußpunkt/Endpunkt /		
Troizangotyp im rioizm oic	- tadiatoron	Fußbodenheizung /		53
		Radiatoren / Konvektoren		
Fußpunkt	25°C	10°C 85°C	°C	55
Endpunkt	75°C	30°C 85°C	°C	
Auslegungstemperatur	75°C	30°C 85°C	°C	
Maximale Vorlauftemperatur		30°C 85°C	°C	
Raumeinfluss	30%	0% 100%	%	
Raumeinfluss wirkt bei	Sparen-Frost	Sparen-Frost /	/0	33
Betriebsarten	Sparen-Flost	Heizen-Sparen-Frost		55
Fühler für Raumeinfluss	Niedrigere	Fühler in FB10 / Interner Fühler /		
Fullier ful Raumenniuss	Temp.	Niedrigere Temp. (nur mit FB 10)		55
Raumtemperatur Offset	0,0 K	-5,0 K 5,0 K	K	56
Heizung aus bis zum tieferen		Nein / Ja	, n	36
	INCILI	iveiii / Ja		56
Temp. Niveau	20.000	10,0°C 25,0°C,	°C	
Heizung aus bei Außentem-	20,0°C			56
peratur	2.000	99,0°C (= Funktion aus)		F.C.
Frostgrenztemperatur	3,0°C	-5,0°C 10,0°C	°C	56
Raumtemperaurfühler in	0,0 K	-3,0 K 3,0 K (nur mit FB 10)	l K	57
FB10 abgleichen	1.10	10 000		
Mischerlaufzeit	140 s	10 s 600 s	S	57
Minimale Außentemperatur	-15°C	-30°C 0°C	°C	
Speicherfähigkeit des Gebäu-	50%	0% 100%	%	
des				52
Intern. Raumtemperaturfühler	0,0 K	-3,0 К 3,0 К	K	
abgleichen				

### 8.1.3 FACHMANN EBENE: Solarsystem konfig.

Menüstruktur	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Solarsystem konfig.	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Solarsystem	1. Standard-	1. Standardsystem / 2. Hzg.		
	system	Unterstützung		
Solar Option A 2. Kollektorfeld	Nein	Nein / Ja		
Solar Option B Umladesystem	Nein	Nein / Ja		
Solar Option C Vor-/Nachrang-	Nein	Nein / Ja		57
system				57
Solar Option D Ext. Wärmetau-	Nein	Nein / Ja		
scher				
Solar Option E Therm. Desin-	Nein	Nein / Ja		
fektion				

### 8.1.4 FACHMANN EBENE: Solarsys. Parameter

ab Seite
K
K
58
C
C
K
ĸ
50
59
7
7
ĸ
K 59
1

### Einstellen des Menü FACHMANN EBENE (nur für den Fachmann)

Menüstruktur	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Solarsys. Parameter	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
B Umladesystem	-	-	_	
PB: Einschalttemperaturdif-	6 K	3 K 20 K	K	
ferenz		(nicht tiefer als "PB: Ausschalt-		
		temperaturdifferenz" +1K)		
PB: Ausschalttemperaturdif-	3 K	2 K 19 K (nicht höher als "PB:	K	
ferenz		Einschalttemperaturdifferenz" – 1K)		60
TB: Max. Temperatur Spei-	60°C	15°C 95°C	°C	
cher B.				
PB: Betriebsart Umlade-	Automatikbe-	Automatikbetrieb / Manuell Ein /		
pumpe	trieb	Manuell Aus		
C Vor-/Nachrangsystem	-	_	_	
Anlagentyp des Vor/Nach-	Pumpe -	Pumpe - Pumpe / Pumpe - Ventil		
rangsystems	Pumpe	, , , ,		
TC: Max. Temperatur Spei- cher C	60°C	15°C 95°C	°C	
Vorrangspeicher	Solarspeicher	Solarspeicher / Speicher C		
Prüfdauer für Ladewechsel	10 min	2 min 60 min (nicht mehr als	min	
	10	0,5 x "Prüfintervall für Ladewech- sel alle")		
Prüfintervall für Ladewech-	30 min	4 min 120 min (nicht weniger	min	60
sel alle		als 2 x "Prüfdauer für Ladewech- sel")		
DWUC: Schaltsignal Vor-/ Nachrangventil	Nicht umge- kehrt	Nicht umgekehrt / Umgekehrt		
PC: Betriebsart Solarpumpe		Automatikbetrieb / Manuell Ein /		
1 C. Bethebsurt Goldipumpe	trieb	Manuell Aus		
DWUC: Betriebsart Vor-/	Automatikbe-	Automatikbetrieb / Manuell Ein /		
Nachrangventil	trieb	Manuell Aus		
D Ext. Wärmetauscher	-	-	_	
PD: Einschalttemperaturdif-	6 K	3 K 20 K (nicht tiefer als "PD:	K	
ferenz		Ausschalttemperaturdifferenz" +1K)		
PD: Ausschalttemperaturdif-	3 K	2 K 19 K (nicht höher als "PD:	K	62
ferenz		Einschalttemperaturdifferenz" –		
PD:Betriebsart Pumpe für	Automatikbe-	Automatikbetrieb / Manuell Ein /		
Sekundärkreis	trieb	Manuell Aus		
E Therm. Desinfektion	:-			
Thermische Desinfektion	Ja	Nein / Ja		
Solarspeicher		· · · · ·		
Thermische Desinfektion	Nein	Nein / Ja		
Speicher B	=	, , ==		62
Thermische Desinfektion	Nein	Nein / Ja		
Speicher C	=	, , ==		
PE: Betriebsart Pumpe für	Automatikbe-	Automatikbetrieb / Manuell Ein /		
therm. Desinfek.	trieb	Manuell Aus		

Menüstruktur Solarsys. Parameter	Grund- einstellung	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
Solaroptimierung				
Fläche 1. Kollektorfeld	0,0 m <sup>2</sup>	0,0 m <sup>2</sup> 150,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
Typ 1. Kollektorfeld	Flachkollektor	Flachkollektor /		
		Vakuumröhrenkollektor		
Fläche 2. Kollektorfeld	0,0 m <sup>2</sup>	0,0 m <sup>2</sup> 150,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
Typ 2. Kollektorfeld	Flachkollektor	Flachkollektor /		
		Vakuumröhrenkollektor		00
Klimazone	90	0 255		63
Optimierungseinfluss Warm-	0 K	0 K (= Funktion aus) 20 K	K	
wasser				
Optimierungseinfluss Heiz-	0,0 K	0,0 K (= Funktion aus) 5,0 K	K	
kreis 1				
Optimierungseinfluss Heiz-	0,0 K	0,0 K (= Funktion aus) 5,0 K	K	
kreis 2				
Solarsystem in Betrieb nehmen	Nein	Nein / Ja		64

### 8.1.5 FACHMANN EBENE: Systemstörungen

Menüstruktur	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Systemstörungen	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
01.01.2006	-	-	-	
16:11				
EA Heizgerät				
(Beispiel für letzte Störung)				
25.09.2005	-	-	-	65
18:45				
32 IPM Kodier. 3				
(bis max. 19 vorherige Störun-				
gen)				

### 8.1.6 FACHMANN EBENE: Kundendienst Adresse

Menüstruktur Kundendienst Adresse	Beispiel	Einstellbereich	Persönliche Einstellung	Beschreibung ab Seite
Telefonnummer	012345 6789	max. 20 Zeichen		
Name		max. 20 Zeichen		65
	firma			

### 8.1.7 FACHMANN EBENE: System Info

Menüstruktur			Persönliche	Beschreibung
System Info	Beispiel	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Datum der ersten Inbetrieb-	22.10.2005	-	_	
nahme	(Aktivierung			
	bei Inbetrieb-			
	nahme)			
Bestellnummer des Heizgerätes	7 777 777 777	-	-	
	(Wert von			
	Heizgerät)			
Fertigungsdatum des Heizgerä-	27.06.2005	-	-	
tes	(Wert von			
	Heizgerät)			65
Bestellnummer und Typ des	7 777 777 777	-	-	05
Reglers	FW 200 (Fes-			
	ter Wert ab			
	Werk)			
Fertigungsdatum des Reglers	27.06.2005	-	-	
	(Fester Wert			
	ab Werk)			
Version der Reglersoftware	JF11.12 (Fes-	-	-	
	ter Wert ab			
	Werk)			

### 8.1.8 FACHMANN EBENE: Estrichtrocknung

Menüstruktur	Grund-		Persönliche	Beschreibung
Estrichtrocknung	einstellung	Einstellbereich	Einstellung	ab Seite
Estrichtrocknung abbrechen 1)	Nein	Nein / Ja		
Maximale Vorlauftemperatur	25°C	25°C 60°C	°C	
Haltedauer der max. Vorlauf-	1 d	1 d 20 d	d	
temperatur				
Gesamtdauer der Estrichtrock-	berechnet	berechnet 60 d	-	
nung		(nicht tiefer als "Haltedauer der		66
		max. Vorlauftemperatur")		
Startdatum		Heute 31.12.2099		
		(in Jahr/Monat/Tag-Schritten)		
Startzeit	:	00:00 23:59		
		(in Stunden/Minuten-Schritten)		

<sup>1)</sup> Nur verfügbar, wenn "Estrichtrocknung" aktiv ist.

### 8.2 Heizungssystem konfigurieren

#### **Fachmann Ebene: Systemkonfiguration**

Menüstruktur und Einstellbereiche Seite 45



Anlagenbeispiele sind in der Anleitung des IPM zu finden. Weitere mögliche Anlagen sind in den Planungsunterlagen zu finden.

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie das System automatisch oder manuell konfigurieren möchten. Z. B. bei Inbetriebnahme oder bei Änderung der Anlage.

- Kodierung aller BUS-Teilnehmer entsprechend Ihrer Funktion einstellen (z.B. IPM 1 für Heizkreis 1, usw.).
- ▶ Automatisches Konfigurieren starten.
- Die anderen Menüpunkte unter Systemkonfiguration prüfen und falls notwendig manuell an die aktuelle Anlage anpassen.

### 8.3 Parameter für Heizung

#### Fachmann Ebene: Heizungsparameter

Menüstruktur und Einstellbereiche Seite 46



Den Vorlauftemperaturregler am Heizgerät auf die maximal benötigte Vorlauftemperatur einstellen.

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Parameter der gesamten Heizungsanlage und speziell für den Heizkreis 1 und den Heizkreis 2 einstellen möchten. Mit diesen Parametern werden z. B. die Heizkurven berechnet.

### 8.3.1 Parameter für die gesamte Heizungsanlage

# Menü: Heizungsparameter > Minimale Außentemperatur

Minimale Außentemperatur für den Auslegungsfall der gesamten Heizungsanlage einstellen (Richtwerte Bild 19 und Tabelle 3). Eine niedrige Außentemperatur ergibt eine flache Heizkurve.




Bild 19 Minimale Außentemperatur für Deutschland

Ort	Minimale Außentem- peratur in°C	Ort	Minimale Außentem- peratur in°C
Athen	-2	Marseille	-6
Berlin	-15	Moskau	-30
Brüssel	-10	Neapel	-2
Budapest	-12	Nizza	±0
Bukarest	-20	Paris	-10
Hamburg	-12	Prag	-16
Helsinki	-24	Rom	-1
Istanbul	-4	Sewastopol	-12
Kopenhagen	-13	Stockholm	-19
Lissabon	±0	Valencia	-1
London	-1	Wien	-15
Madrid	-4	Zürich	-16

Tab. 3 Minimale Außentemperaturen für Europa

## Menü: Heizungsparameter > Speicherfähigkeit des Gebäudes

- Faktor für die Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes einstellen.
  - ≥ 50%: Gebäude mit schwerer Bauweise
     (z. B. Steinhaus mit dicken Wänden.
  - ≤ 50%: Gebäude mit leichter Bauweise (z. B. Wochenendhaus aus Holz).

# Menü: Heizungsparameter > Intern. Raumtemperaturfühler abgleichen

#### Intern. Raumtemperaturfühler abgleichen

erscheint nur, wenn der Regler an der Wand montiert ist.

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die angezeigte Raumtemperatur korrigieren möchten.

- Geeignetes Präzisions-Messinstrument in der Nähe des FW 200 anbringen. Das Präzisions-Messinstrument darf keine Wärme an den FW 200 abgeben.
- ▶ 1 Stunde lang Wärmequellen wie Sonnenstrahlen, Körperwärme usw. fernhalten.
- Den angezeigten Korrekturwert für die Raumtemperatur abgleichen.

#### 8.3.2 Parameter für die Heizkreise

# Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Heizungstyp im Heizkreis

- Den Heizungstyp für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 einstellen:
  - Fußpunkt/Endpunkt: Grundeinstellwerte für eine Heizkurve in gerader Form, nach der klassischen Fußpunkt/Endpunkt Methode werden übernommen.
  - Fußbodenheizung: Grundeinstellwerte für eine Heizkurve in gekrümmter Form, passend zu einem Fußbodenheizkreis werden übernommen.
  - Radiatoren: Grundeinstellwerte für eine Heizkurve in gekrümmter Form, passend zu einem Radiatorenheizkreis werden übernommen.
  - Konvektoren: Grundeinstellwerte für eine Heizkurve in gekrümmter Form, passend zu einem Konvektorenheizkreis werden übernommen



Für den jeweiligen Heizungstyp nicht benötigte Parameter werden ausgeblendet.




Bild 20 Grundeinstellung der Heizkurve für Fußpunkt/Endpunkt Methode




Bild 22 Grundeinstellung der Heizkurve für Radiatorenheizung




Bild 21 Grundeinstellung der Heizkurve für Fußbodenheizung




Bild 23 Grundeinstellung der Heizkurve für Konvektorenheizung

### AT Außentemperatur

**VL** Vorlauftemperatur

Grundeinstellung der Parameter für Heizkurve	Fußpunkt/End- punkt	Fußbodenheizung	Radiatoren	Konvektoren
Heizflächenexponent (Festwert),	-	1,1	1,3	1,4
Krümmung der Heizkurve				
Minimale Außentemperatur	-	−15°C	−15°C	−15°C
Fußpunkt	25°C	-	_	-
Endpunkt	75°C	-	_	-
Auslegungstemperatur	-	45°C	75°C	80°C
Maximale Vorlauftemperatur	80°C	55°C	80°C	80°C
Raumtemperatur Offset	0,0K	0,0K	0,0K	0,0K
Heizung aus bei Außentemperatur	20°C	20°C	20°C	20°C

# Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Fußpunkt

 Den Fußpunkt der Heizkurve nach der klassischen Fußpunkt/Endpunkt Methode für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 einstellen.

# Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Endpunkt

 Den Endpunkt der Heizkurve nach der klassischen Fußpunkt/Endpunkt Methode für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 einstellen.

# Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Auslegungstemperatur

- Die Vorlaufsolltemperatur im Auslegungsfall passend zum jeweiligen Heizungstyp für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 einstellen:
  - Für Fußbodenheizung z. B. 45°C Vorlaufsolltemperatur.
  - Für Radiatoren z. B. 75°C Vorlaufsolltemperatur.
  - Für Konvektoren z. B. 80°C Vorlaufsolltemperatur.

# Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Maximale Vorlauftemperatur

- Die maximale Vorlaufsolltemperatur passend zum jeweiligen Heizungstyp für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 einstellen:
  - Für Fußbodenheizung z. B. 55°C maximale Vorlaufsolltemperatur.
  - Für Radiatoren z. B. 80°C maximale Vorlaufsolltemperatur.
  - Für Konvektoren z. B. 80°C maximale Vorlaufsolltemperatur.

### Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Raumeinfluss

Raumeinfluss erscheint nur, wenn der Regler an der Wand montiert ist.

- Den Raumtemperatureinfluss auf die Heizkurve für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 einstellen:
  - **0%**: Kein Raumtemperatureinfluss
  - 100%: maximaler Raumtemperatureinfluss.

#### Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Raumeinfluss wirkt bei Betriebsarten

- Betriebsarten bei denen der Raumtemperatureinfluss aktiv sein soll für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 auswählen:
  - Sparen-Frost: Raumtemperatureinfuss nur für diese Betriebsarten aktiv.
  - Heizen-Sparen-Frost: Raumtemperatureinfuss immer aktiv.

# Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Fühler für Raumeinfluss

**Fühler für Raumeinfluss** erscheint nur, wenn eine Fernbedienung FB 10 angeschlossen ist.

- Fühler für Raumeinfluss für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 auswählen:
  - Niedrigere Temp.: Von den im FW 200 und im FB 10 eingebauten Temperaturfühlern wird der mit der niedrigeren gemessenen Temperatur verwendet.
  - Interner Fühler: Der im Regler FW 200 eingebaute Temperaturfühler wird verwendet.
  - Fühler in FB10: Der in der Fernbedienung FB 10 eingebaute Temperaturfühler wird verwendet.

# Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Raumtemperatur Offset

Die dauerhafte Anhebung der gewünschten Raumtemperatur für den Heizkreis 1 und/ oder Heizkreis 2 einstellen, z. B. um systembedingte Abweichungen zu korrigieren.

# Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Heizung aus bis zum tieferen Temp. Niveau

- Auskühlphase für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 auswählen:
  - Nein: Heizbetrieb entsprechend Heizkurve.
  - Ja: Heizbetrieb entsprechend Heizkurve, jedoch kein Heizbetrieb in der Abkühlphase bis die aktuelle Raumtemperatur (z. B. Heizen = 21,0°C) zum ersten Mal die gewünschte Raumtemperatur der nächstieferen Betriebsart (z. B. Sparen mit 15,0°C) erreicht hat. Danach wird entsprechend der nächsttieferen Betriebsart geheizt (z. B. Sparen mit 15,0°C).

# Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Heizung aus bei Außentemperatur

- Die Außentemperatur für den Heizkreis 1 und/ oder Heizkreis 2 einstellen, bei der die Heizung ausschalten soll:
  - 10°C ... 25°C: Außentemperatur bei der die Heizung ausschaltet.
  - 99°C: Funktion ausgeschaltet, d. h. die Heizung kann bei jeder Außentemperatur einschalten.

### Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Frostgrenztemperatur



**Warnung:** Zerstörung von heizwasserführenden Anlagenteilen bei zu niedrig eingestellter Frostgrenze und längerer Außentemperatur unter 0°C!

- Grundeinstellung der Frostgrenze (3°C) nur durch den Fachmann anlagenverträglich anpassen lassen.
- ▶ Frostgrenze nicht zu niedrig einstellen. Schäden durch eine zu niedrig eingestellte Frostgrenze sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!
- Überschreitet die Außentemperatur die eingestellte Frostgrenztemperatur um 1 K(°C) und es liegt keine Wärmeanforderung vor, wird die Heizkreispumpe ausgeschaltet.
- Unterschreitet die Außentemperatur die eingestellten Frostgrenztemperatur, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet (Anlagenfrostschutz).
- Die Frostgrenztemperatur einstellen, bei der die Heizung für den Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 einschalten soll.

# Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Raumtemperaurfühler in FB10 abgleichen

Raumtemperaurfühler in FB10 abgleichen erscheint nur, wenn eine Fernbedienung FB 10 dem Heizkreis 1 und/oder Heizkreis 2 zugeordnet ist.

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie den angezeigten Raumtemperaturwert korrigieren möchten.

- Geeignetes Präzisions-Messinstrument in der Nähe des FB 10 anbringen. Das Präzisions-Messinstrument darf keine Wärme an den FB 10 abgeben.
- ▶ 1 Stunde lang Wärmequellen wie Sonnenstrahlen, Körperwärme usw. fernhalten.
- Den angezeigten Korrekturwert für die Raumtemperatur abgleichen.

## Menü: Heizungsparameter > Heizkreis > Mischerlaufzeit

Die Mischerlaufzeit auf die Laufzeit des eingesetzten Mischerstellmotors für den Heizkreis
 1 und/oder Heizkreis 2 einstellen.

### 8.4 Solarsystem konfigurieren

#### Fachmann Ebene: Solarsystem konfig.

Menüstruktur und Einstellbereiche Seite 47



Anlagenbeispiele sind in der Anleitung des ISM zu finden. Weitere mögliche Anlagen sind in den Planungsunterlagen zu finden.

Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie das Solarsystem konfigurieren möchten. Z. B. bei Inbetriebnahme oder bei Änderung der Anlage.

- ▶ Installiertes Solargrundsystem auswählen:
  - 1. Standardsystem: Standardsystem für solare Warmwassererwärmung.
  - 2. Hzg. Unterstützung: Solare Warmwassererwärmung mit Heizungsunterstützung über einen Solarspeicher.
- Zusätzlich die Optionen zu dem gewählten Solarsystem einstellen:
  - Solar Option A 2. Kollektorfeld für ein zweites Kollektorfeld (z. B. bei Ost/West-Ausrichtung)
  - Solar Option B Umladesystem für ein Solarumladesystem
  - Solar Option C Vor-/Nachrangsystem für ein Vor-/Nachrangsystem
  - Solar Option D Ext. Wärmetauscher für einen externen Wärmetauscher
  - Solar Option E Therm. Desinfektion für die thermische Desinfektion

Abhängig von den Modulen ISM die im Solarsystem installiert sind und dem eingestellten Grundsystem, stehen einige Optionen nicht zur Verfügung.

#### 8.5 Parameter für Solarsystem



Solaranlage nach den Unterlagen der Solaranlage befüllen, entlüften und für die Inbetriebnahme nach diesem Kapitel vorbereiten.

#### Fachmann Ebene: Solarsys. Parameter

Menüstruktur und Einstellbereiche Seite 47

Normalerweise ist die Grundeinstellung der Parameter in diesen Menü für gängige Anlagendimensionen geeignet. Verwenden Sie dieses Menü, wenn Sie die Parameter auf die installierte Solaranlage fein abstimmen möchten.



Bei den Angaben in den Klammern handelt es sich um Positionen, die auch in den Anschlussplänen mit Anlagenbeispielen in der Installationsanleitung des ISM verwendet werden.

## 8.5.1 Parameter für das Solarstandardsystem

# Menü: Solarsys. Parameter > 1. Standardsystem > SP: Einschalttemperaturdifferenz

Für die Solarpumpe (SP):

► Höheren Wert einstellen, wenn die Rohrleitungen zwischen Kollektorfeld und Solarspeicher sehr lang sind (z.B. ≥ 30 m einfache Länge).

#### -oder-

- ▶ Niedrigeren Wert einstellen,
  - wenn die Rohrleitungen zwischen Kollektorfeld und Solarspeicher sehr kurz sind (z. B. bei Dachinstallationen).
  - wenn die thermische Anbindung des Kollektortemperaturfühlers (T<sub>1</sub>) ungünstig ist (z. B. Installation des T<sub>1</sub> außerhalb des Kollektors am Austritt des Kollektorvorlaufs).

# Menü: Solarsys. Parameter > 1. Standardsystem > SP: Ausschalttemperaturdifferenz

 Gleiche Vorgehensweise wie im vorstehenden Menüpunkt SP: Einschalttemperaturdifferenz.

# Menü: Solarsys. Parameter > 1. Standardsystem > T2: Max. Temperatur Solarspeicher

Detaillierte Beschreibung zu **T2: Max. Temperatur Solarspeicher** Seite 39.

## Menü: Solarsys. Parameter > 1. Standardsystem > Maximale Kollektortemperatur



Bei Temperaturen über 140°C und Systemdruck < 4 bar verdampft die Wärmeträgerflüssigkeit im Kollektor. Die Solarkreispumpe bleibt solange gesperrt bis der Kollektor eine Temperatur erreicht hat bei der sich kein Dampf mehr im Solarkreis befindet.

#### Messstelle Temperaturfühler (T<sub>1</sub>):

► Höheren Wert einstellen, wenn die installierten Rohrleitungen, Pumpen, usw. mit einem Betriebsdruck ≥ 6 bar betrieben werden können und für die höhere Temperatur geeignet sind.

#### -oder-

► Niedrigeren Wert einstellen, wenn die installierten Rohrleitungen, Pumpen, usw. nur mit sehr niedrigen Betriebsdruck betrieben werden können und nur für niedrigere Temperaturen geeignet sind.

# Menü: Solarsys. Parameter > 1. Standardsystem > SP: Betriebsart Solarpumpe 1. Kollektorfeld

- ▶ Betriebsart der Solarpumpe (SP) auswählen:
  - Automatikbetrieb: Automatischer Regelbetrieb entsprechend der eingestellten Parameter.

- Manuell Ein: Schaltet die Pumpe dauerhaft ein (z. B. zum Entlüften der Solaranlage bei Inbetriebnahme).
- Manuell Aus: Schaltet die Pumpe dauerhaft aus (z. B. bei Wartungsarbeiten an der Solaranlage ohne den Heizbetrieb zu unterbrechen).

### 8.5.2 Parameter für solare Heizungsunterstützung

# Menü: Solarsys. Parameter > 2. Hzg. Unterstützung > DWU1: Einschalttemperaturdifferenz

Für das Ventil zur Rücklauftemperaturanhebung (DWU1):

 Höheren Wert einstellen, wenn der Temperaturfühler (T<sub>4</sub>) im Heiznetzrücklauf thermisch ungünstig an der Rohrleitung montiert ist.

#### -oder-

 Niedrigeren Wert einstellen, wenn der heizwasserseitige Speichertemperaturfühler (T<sub>3</sub>) zu niedrige Temperaturen misst (z.B. durch ungünstige thermische Anbindung).

# Menü: Solarsys. Parameter > 2. Hzg. Unterstützung > DWU1: Ausschalttemperaturdifferenz

 Gleiche Vorgehensweise wie im vorstehenden Menüpunkt DWU1: Einschalttemperaturdifferenz.

# Menü: Solarsys. Parameter > 2. Hzg. Unterstützung > DWU1: Betriebsart Ventil Rücklaufanhebung

- Betriebsart für das Ventil zur Rücklauftemperaturanhebung (DWU1) auswählen:
  - Automatikbetrieb: Automatischer Regelbetrieb entsprechend der eingestellten Parameter.
  - Manuell Ein: Der Stellantrieb des Ventils erhält das Schaltsignal und wird entsprechend der Bauart des Ventils dauerhaft geöffnet oder geschlossen (z. B. für Funktionstest).

 Manuell Aus: Der Stellantrieb des Ventils erhält kein Schaltsignal und bleibt entsprechend der Bauart des Ventils dauerhaft geschlossen oder geöffnet (z. B. für Funktionstest).

# Menü: Solarsys. Parameter > 2. Hzg. Unterstützung > DWU1: Schaltsignal Ventil Rücklaufanhebung

- Schaltsignal für das Ventil zur Rücklauftemperaturanhebung (DWU1) ändern:
  - Nicht umgekehrt: Das Schaltsignal bleibt unverändert.
  - Umgekehrt: Das Schaltsignal für öffnen und schließen wird getauscht (z. B. bei falscher Montage des DWU1).

#### 8.5.3 Parameter für das zweite Kollektorfeld

# Menü: Solarsys. Parameter > A 2. Kollektorfeld > PA: Einschalttemperaturdifferenz

Für die Solarpumpe (PA) 2. Kollektorfeld:

Höheren Wert einstellen, wenn die Rohrleitungen zwischen Kollektorfeld und Solarspeicher sehr lang sind (z.B. größer als 30 m einfache Länge).

#### -oder-

- Niedrigeren Wert einstellen,
  - wenn die Rohrleitungen zwischen Kollektorfeld und Solarspeicher sehr kurz sind (z.B. bei Dachinstallationen).
  - wenn die thermische Anbindung des Kollektortemperaturfühlers (TA) ungünstig ist (z.B. Installation des TA außerhalb des Kollektors am Austritt des Kollektorvorlaufs).

# Menü: Solarsys. Parameter > A 2. Kollektorfeld > PA: Ausschalttemperaturdifferenz

 Gleiche Vorgehensweise wie im vorstehenden Menüpunkt PA: Einschalttemperaturdifferenz.

# Menü: Solarsys. Parameter > A 2. Kollektorfeld > PA: Betriebsart Solarpumpe 2. Kollektorfeld

- Betriebsart der Solarpumpe (PA) für das 2.
   Kollektorfeld auswählen:
  - Automatikbetrieb: Automatischer Regelbetrieb entsprechend der eingestellten Parameter.
  - Manuell Ein: Schaltet die Pumpe dauerhaft ein (z. B. zum Entlüften der Solaranlage bei Inbetriebnahme).
  - Manuell Aus: Schaltet die Pumpe dauerhaft aus (z. B. bei Wartungsarbeiten an der Solaranlage ohne den Heizbetrieb zu unterbrechen).

#### 8.5.4 Parameter für das Solarumladesystem

# Menü: Solarsys. Parameter > B Umladesystem > PB: Einschalttemperaturdifferenz

Für die Umladepumpe im Trinkwasserbereich (PB):

 Höheren Wert einstellen, wenn der Speichertemperaturfühler (TB) im Speicher B niedriger als die Umladeleitung zum Solarspeicher montiert ist.

#### -oder-

 Niedrigeren Wert einstellen, wenn der Speichertemperaturfühler (TB) im Speicher B weit oberhalb des Rücklaufs zum Solarspeicher montiert ist.

# Menü: Solarsys. Parameter > B Umladesystem > PB: Ausschalttemperaturdifferenz

 Gleiche Vorgehensweise wie im vorstehenden Menüpunkt PB: Einschalttemperaturdifferenz.

# Menü: Solarsys. Parameter > B Umladesystem > TB: Max. Temperatur Speicher B

Detaillierte Beschreibung zu **TB: Max. Temperatur Speicher B** Seite 39.

# Menü: Solarsys. Parameter > B Umladesystem > PB: Betriebsart Umladepumpe

- Betriebsart der Umladepumpe im Trinkwasserbereich (PB) auswählen:
  - Automatikbetrieb: Automatischer Regelbetrieb entsprechend der eingestellten Parameter.
  - Manuell Ein: Schaltet die Pumpe dauerhaft ein (z. B. für Funktionstest bei Inbetriebnahme).
  - Manuell Aus: Schaltet die Pumpe dauerhaft aus (z. B. bei Wartungsarbeiten an der Pumpe ohne den Heizbetrieb zu unterbrechen).

### 8.5.5 Parameter für das Vor-/Nachrangsystem

### Menü: Solarsys. Parameter > C Vor-/Nachrangsystem > Anlagentyp des Vor/Nachrangsystems

- Konfiguration für das installierte Vor-/Nachrangsystem auswählen:
  - Pumpe Pumpe: Solarspeicher wird über Solarpumpe (SP) und Speicher C wird über Solarpumpe (PC) geladen.
  - Pumpe Ventil: Solarspeicher und Speicher C werden über eine Solarpumpe (SP) und Vor-/Nachrangventil (DWUC) geladen.




Bild 24

6720 613 458 (2007/02)

### Menü: Solarsys. Parameter > C Vor-/Nachrangsystem > TC: Max. Temperatur Speicher C

Detaillierte Beschreibung zu **TC: Max. Temperatur Speicher C** Seite 39.

### Menü: Solarsys. Parameter > C Vor-/Nachrangsystem > Vorrangspeicher

- ► Vorrangspeicher auswählen:
  - Solarspeicher: Der Solarspeicher soll vor dem Speicher C geladen werden.
  - Speicher C: Der Speicher C soll vor dem Solarspeicher geladen werden.

### Menü: Solarsys. Parameter > C Vor-/Nachrangsystem > Prüfdauer für Ladewechsel

- Prüfdauer für Ladewechsel von Vorrangspeicher auf den Nachrangspeicher einstellen.
  - Höheren Wert einstellen, wenn die thermische Anbindung des Kollektortemperaturfühlers (T<sub>1</sub> / TA) ungünstig ist (z. B. Installation des T<sub>1</sub> / TA am Austritt des Kollektorvorlaufs).
  - Höheren Wert einstellen, wenn anstelle eines Nachrangspeichers ein Schwimmbad angeschlossen ist.

#### Menü: Solarsys. Parameter > C Vor-/Nachrangsystem > Prüfintervall für Ladewechsel alle

- Prüfintervall für Ladewechsel von Vorrangspeicher auf den Nachrangspeicher einstellen.
  - Höheren Wert einstellen, wenn anstelle eines Nachrangspeichers ein Schwimmbad angeschlossen ist.

### Menü: Solarsys. Parameter > C Vor-/Nachrangsystem > DWUC: Schaltsignal Vor-/Nachrangventil

- Schaltsignal für das Vor-/Nachrangventil (DWUC) ändern:
  - Nicht umgekehrt: Das Schaltsignal bleibt unverändert.
  - Umgekehrt: Das Schaltsignal für öffnen und schließen wird getauscht (z. B. bei falscher Montage des DWUC).

### Menü: Solarsys. Parameter > C Vor-/Nachrangsystem > PC: Betriebsart Solarpumpe

- ▶ Betriebsart der Solarpumpe (PC) auswählen:
  - Automatikbetrieb: Automatischer Regelbetrieb entsprechend der eingestellten Parameter.
  - Manuell Ein: Schaltet die Pumpe dauerhaft ein (z. B. zum Entlüften der Solaranlage bei Inbetriebnahme).
  - Manuell Aus: Schaltet die Pumpe dauerhaft aus (z. B. bei Wartungsarbeiten an der Solaranlage ohne den Heizbetrieb zu unterbrechen).

### Menü: Solarsys. Parameter > C Vor-/Nachrangsystem > DWUC: Betriebsart Vor-/Nachrangventil

- Betriebsart des Vor-/Nachrangventils (DWUC) auswählen:
  - Automatikbetrieb: Automatischer Regelbetrieb entsprechend der eingestellten Parameter.
  - Manuell Ein: Der Stellantrieb des Ventils erhält das Schaltsignal und wird dauerhaft geöffnet oder geschlossen (z. B. für Funktionstest).
  - Manuell Aus: Der Stellantrieb des Ventils erhält kein Schaltsignal und bleibt dauerhaft geschlossen oder geöffnet (z. B. für Funktionstest).

## 8.5.6 Parameter für externen Wärmetauscher

### Menü: Solarsys. Parameter > D Ext. Wärmetauscher > PD: Einschalttemperaturdifferenz

Für die Sekundärkreispumpe (PD) zwischen dem externen Wärmetauscher und dem Solarspeicher:

► Höheren Wert einstellen, wenn die Rohrleitungen zwischen dem externen Wärmetauscher und dem Solarspeicher lang sind (z.B. ≥ 10 m einfache Länge).

#### -oder-

Niedrigeren Wert einstellen, wenn die thermische Anbindung des Temperaturfühlers (TD) ungünstig ist (z. B. Installation des TD im Sekundärkreis auf der kalten Seite des Wärmetauschers).

# Menü: Solarsys. Parameter > D Ext. Wärmetauscher > PD: Ausschalttemperaturdifferenz

 Gleiche Vorgehensweise wie im vorstehenden Menüpunkt PD: Einschalttemperaturdifferenz.

### Menü: Solarsys. Parameter > D Ext. Wärmetauscher > PD:Betriebsart Pumpe für Sekundärkreis

- Betriebsart der Sekundärkreispumpe (PD) zwischen dem externen Wärmetauscher und dem Solarspeicher auswählen:
  - Automatikbetrieb: Automatischer Regelbetrieb entsprechend der eingestellten Parameter.
  - Manuell Ein: Schaltet die Pumpe dauerhaft ein (z. B. für Funktionstest bei Inbetriebnahme).
  - Manuell Aus: Schaltet die Pumpe dauerhaft aus (z. B. bei Wartungsarbeiten an der Pumpe ohne den Heizbetrieb zu unterbrechen).

### 8.5.7 Parameter für thermische Desinfektion

# Menü: Solarsys. Parameter > E Therm. Desinfektion > Thermische Desinfektion Solarspeicher

- Thermische Desinfektion des Solarspeichers auswählen:
  - Ja: Thermische Desinfektion aktiv.
     Die Pumpe (PE) wird über die Einstellungen im Menü Therm. Desinfektion
     ( Kapitel 6.4.6 auf Seite 37) angesteuert und das gesamte Speichervolumen wird auf die notwendige thermische Desinfektionstemperatur erwärmt. Während der thermischen Desinfektion wird geprüft, ob die zur Desinfektion notwendige Temperatur am unteren Speichertemperaturfühler (T<sub>2</sub>) erreicht wird.
  - Nein: Thermische Desinfektion für den Solarspeicher nicht aktiv.

# Menü: Solarsys. Parameter > E Therm. Desinfektion > Thermische Desinfektion Speicher B

- Thermische Desinfektion des Speicher B auswählen:
  - Ja: Thermische Desinfektion aktiv.
     Die Pumpe (PE) wird über die Einstellungen im Menü Therm. Desinfektion

     (Kapitel 6.4.6 auf Seite 37) angesteuert und das gesamte Speichervolumen wird auf die notwendige thermische Desinfektionstemperatur erwärmt. Während der thermischen Desinfektion wird geprüft, ob die zur Desinfektion notwendige Temperatur am oberen Speichertemperaturfühler
     (TB) erreicht wird.
  - Nein: Thermische Desinfektion für Speicher B nicht aktiv.

### Menü: Solarsys. Parameter > E Therm. Desinfektion > Thermische Desinfektion Speicher C

Thermische Desinfektion des Speicher C auswählen:

- Ja: Thermische Desinfektion aktiv.
   Die Pumpe (PE) wird über die Einstellungen im Menü Therm. Desinfektion

   (Kapitel 6.4.6 auf Seite 37) angesteuert und das gesamte Speichervolumen wird auf die notwendige thermische Desinfektionstemperatur erwärmt. Während der thermischen Desinfektion wird geprüft, ob die zur Desinfektion notwendige Temperatur am unteren Speichertemperaturfühler (TC) erreicht wird.
- Nein: Thermische Desinfektion für Speicher C. nicht aktiv

# Menü: Solarsys. Parameter > E Therm. Desinfektion > PE: Betriebsart Pumpe für therm. Desinfek.

- Betriebsart der Pumpe (PE) für thermische Desinfektion auswählen:
  - Automatikbetrieb: Automatischer Regelbetrieb entsprechend der eingestellten Parameter.
  - Manuell Ein: Schaltet die Pumpe dauerhaft ein (z. B. für Funktionstest bei Inbetriebnahme).
  - Manuell Aus: Schaltet die Pumpe dauerhaft aus (z. B. bei Wartungsarbeiten an der Pumpe ohne den Heizbetrieb zu unterbrechen).

#### 8.5.8 Parameter für Solaroptimierung

Die Solaroptimierung erfolgt automatisch in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Solarleistung. Für die Berechnung der Solarleistung wird die Angabe der installierten Kollektorfläche, des Kollektortyps und die Klimazone in der die Anlage installiert ist benötigt.

# Menü: Solarsys. Parameter > Solaroptimierung > Fläche 1. Kollektorfeld

 Für das 1. Kollektorfeld die installierte Fläche einstellen.

Kollektortyp	Bruttokollektorfläche pro Kollektor in m <sup>2</sup>
FK 210	2,1
FK 240	2,4
FK 260	2,6
VK 180	1,8
FKT-1	2,4
FKC-1	2,4
FKB-1	2,4

Tab. 4 Bruttokollektorflächen

# Menü: Solarsys. Parameter > Solaroptimierung > Typ 1. Kollektorfeld

Für das 1. Kollektorfeld den installierten Kollektortyp auswählen.

## Menü: Solarsys. Parameter > Solaroptimierung > Fläche 2. Kollektorfeld

► Für das 2. Kollektorfeld die installierte Fläche einstellen Tabelle 4.

# Menü: Solarsys. Parameter > Solaroptimierung > Typ 2. Kollektorfeld

► Für das 2. Kollektorfeld den installierten Kollektortyp auswählen.

# Menü: Solarsys. Parameter > Solaroptimierung > Klimazone

 Wert der Klimazone für den Installationsort einstellen.




Bild 25 Karte mit Klimazonen für mitteleuropäischen Raum

Ist der Standort der Anlage in der Karte mit den Klimazonen (Bild 25 und 25) nicht zu finden:

 Voreingestellten Wert zur Solaroptimierung nicht verändern.

#### -oder-

 Den Wert der Klimazone verwenden, der dem Standort der Anlage am Nächsten liegt.

# Menü: Solarsys. Parameter > Solaroptimierung > Optimierungseinfluss Warmwasser

Detaillierte Beschreibung zu **Optimierungseinfluss Warmwasser** Seite 39.

# Menü: Solarsys. Parameter > Solaroptimierung > Optimierungseinfluss Heizkreis

Detaillierte Beschreibung zu **Optimierungsein- fluss Heizkreis 1** und/oder **Heizkreis 2**Seite 39

#### 8.5.9 Solarsystem in Betrieb nehmen

### Menü: Solarsys. Parameter > Solarsystem in Betrieb nehmen

- Solarsystem befüllen und entlüften.
- Parameter für das Solarsystem kontrollieren und falls notwendig auf das installierte Solarsystem fein abstimmen.
- ▶ Solarsystem in Betrieb nehmen:
  - Ja: Solarsystem aktiv. Die ISM-Schaltausgänge sind für den Regelbetrieb freigeschaltet.
  - Nein: Solarsystem nicht aktiv. Die ISM-Schaltausgänge sind für den Regelbetrieb gesperrt, können jedoch manuell eingeschaltet werden.

#### 8.6 Störungshistorie

#### Fachmann Ebene: Systemstörungen

Menüstruktur Seite 49

Hier kann der Fachmann die 20 letzten eventuell aufgetretenen Störungen in der Anlage anzeigen lassen (Störungsdatum, -quelle, -kode und -beschreibung). Die zuerst angezeigten Störungen können noch aktiv sein.

# 8.7 Anzeigen und einstellen der Kundendienstadresse

#### Fachmann Fhene: Kundendienst Adresse

Menüstruktur und Einstellbereich Seite 49

Für den Servicefall kann der Fachmann hier die Telefonnummer und die Adresse des Fachbetriebs eingeben.



Leerzeichen eingeben:

Wenn das aktuelle Zeichen dunkel hinterlegt ist, mit löschen (Leerzeichen = \_ ).

# 8.8 Anzeigen von Systeminformationen

#### Fachmann Ebene: System Info

Menüstruktur Seite 50

Verschiedene Systeminformationen anzeigen:

- Datum der ersten Inbetriebnahme (wird automatisch bei der Inbetriebnahme aktiviert)
- Bestellnummer des Heizgerätes (fester Wert vom Heizgerät)
- Fertigungsdatum des Heizgerätes (fester Wert vom Heizgerät)
- Bestellnummer und Typ des Reglers (fester Wert ab Werk)
- Fertigungsdatum des Reglers (fester Wert ab Werk)
- Version der Reglersoftware (fester Wert ab Werk)

#### 8.9 Estrichtrockenfunktion

#### Fachmann Ebene: Estrichtrocknung

Menüstruktur und Einstellbereich Seite 50



## **Warnung:** Zerstörung des Estrichs!

- Bei Mehrkreisanlagen kann diese Funktion nur in Verbindung mit einem gemischten Heizkreis verwenden werden.
- ► Estrichtrockenfunktion nach den Angaben des Estrichherstellers programmieren.
- Anlage trotz Estrichtrockenfunktion täglich besuchen und das vorgeschriebene Protokoll führen.

Mit der Estrichtrockenfunktion kann frischer Estrich auf Fußbodenheizungen entsprechend den Angaben des Estrichherstellers getrocknet werden. Alle gemischten Heizkreise werden gleich aufgeheizt.



Ab Programmierung bis Abschluss der Estrichtrockenfunktion ist keine Warmwasserbereitung möglich.

# Menü: Estrichtrocknung > Estrichtrocknung abbrechen

 Wenn die Estrichtrockenfunktion aktiviert ist, kann die Funktion mit Ja ausgeschaltet werden.

# Menü: Estrichtrocknung > Maximale Vorlauftemperatur

► Maximale Vorlauftemperatur (1) für die Estrichtrockenfunktion einstellen.

### Menü: Estrichtrocknung > Haltedauer der max. Vorlauftemperatur

 Zeitraum (2) für die maximale Vorlauftemperatur einstellen.

# Menü: Estrichtrocknung > Gesamtdauer der Estrichtrocknung

Die Gesamtdauer wird automatisch berechnet. Dabei steigt die Vorlauftemperatur nicht mehr als 10 K pro Tag. Wenn dieser Anstieg für den Estrich nicht verträglich ist, muss die Gesamtdauer verlängert werden. Der Anstieg pro Tag verringert sich dadurch entsprechend. Die erste Stufe und die letzte Stufe der Vorlauftemperatur beträgt 25°C (Festwert).

#### Beispiel:

Maximale Vorlauftemperatur (1) = 50°C

Haltedauer der max. Vorlauftemp. (2) = 7 Tage

Max. Anstieg-/Absenktemperatur pro Tag = 5 K

$$2 \times \frac{(50C - 25C)}{5K} + 7d = 17d$$

Gesamtdauer Estrichtrocknung (3) = 17 Tage

 Gesamten Zeitraum (3) für die Estrichtrockenfunktion einstellen.

#### Menü: Estrichtrocknung > Startdatum

 Startdatum (4) für die Estrichtrockenfunktion einstellen.

#### Menü: Estrichtrocknung > Startzeit

 Startzeit (4) für die Estrichtrockenfunktion einstellen.




Bild 26

- 1d 1 Tag (Festwerte)
- **1** Maximale Vorlauftemperatur
- 2 Haltedauer der max. Vorlauftemperatur
- **3** Gesamtdauer der Estrichtrocknung
- 4 Startdatum und Startzeit
- t Zeit
- **VL** Vorlauftemperatur

### 9 Störungsbehebung

Störungen von BUS-Teilnehmern werden angezeigt.

Eine Störung des Heizgeräts (z. B. Störung EA) wird im Display des Reglers mit entsprechenden Hinweistexten angezeigt.

► Heizungsfachmann informieren.



#### Für den Fachmann:

 Die Störung nach den Angaben der Unterlagen des Heizgeräts beheben.

### 9.1 Störungsbehebung mit Anzeige



Bild 27 Störungsanzeige

- 1 Störung Nummer
- 2 BUS-Teilnehmer, der die Störung erkannt hat und an alle Regler meldet
- 3 Text zu Störung Nummer
- 4 Kode oder weiterer Störungstext

Die aktuelle Störung wird am Regler und an allen Fernbedienungen angezeigt (an FB 10 ohne Text):

► Der betroffene BUS-Teilnehmer mit der aktuellen Störung ist zu ermitteln. Die aufgetretene Störung kann nur an dem BUS-Teilnehmer behoben werden, der die Störung verursacht hat.

Anzeige (→Pos. 1, 3 und 4 in Bild 27)				
Text	Kode	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann	
Störung 01	10	IPM zugeordneter BUS-Teil-	Kodierung der BUS-Teilneh-	
Störung in der BUS-Kommunikation!		nehmer FB 100 meldet sich	mer prüfen, BUS-Verbindung	
		nicht mehr.	prüfen und ggf. Unterbre-	
	200	Heizgerät meldet sich nicht	chung aufheben.	
		mehr.		
	201	Falscher BUS-Teilnehmer	Falschen BUS-Teilnehmer	
		angeschlossen.	identifizieren und tauschen.	
Störung 02	40	Falscher BUS-Teilnehmer	Falschen BUS-Teilnehmer	
Interne Störung!		angeschlossen.	identifizieren und tauschen.	
	41	Zwei gleiche Kodierungen an	Anlage ausschalten und Kodie-	
		IPM eingestellt.	rung korrigieren.	
	42	Kodierschalter an IPM in Zwi-		
		schenstellung.		
	50	Thermische Desinfektion über		
		IPM fehlgeschlagen.	Heizgerät auf Rechtsanschlag	
			einstellen.	
	100	ISM antwortet nicht.	BUS-Verbindung prüfen und	
			ggf. Unterbrechung aufheben.	
	254	Überlauf an Störungsmeldungen.	_	
Störung 02	205	Siehe Anzeigetext! 1)	Parametereinstellungen prü-	
Interne Störung!			fen und ggf. neu einstellen.	
Wegen EEPROM Problem einige Parameter			Defekten Regler/Fernbedie-	
auf Grundeinstellung zurückgesetzt!			nung ermitteln und tauschen.	
Störung 02	255	Siehe Anzeigetext! 1)	Defekten Regler/Fernbedie-	
Interne Störung!			nung ermitteln und tauschen.	
FW200/FB100 kann das Heizungssystem				
nicht mehr steuern!				
Störung 03	20	Im FW 200/FB 100/FB 10 ein-	Defekten Regler oder Fernbe-	
Raumtemperaturfühler defekt		gebauter Raumteperaturfüh-	dienung ermitteln und tau-	
		ler ist unterbrochen.	schen.	
	21	Im FW 200/FB 100/FB 10 ein-		
		gebauter Raumteperaturfüh-		
		ler ist kurzgeschlossen.		
Störung 10	194	Siehe Anzeigetext! 1)	Systemaufbau kontrollieren,	
Systemkonfiguration: ungültig	195		Systemkonfiguration prüfen	
Fernbedienung für nicht vorhandenen			und ggf. anpassen.	
Heizkreis erkannt oder eingestellt, Kodie-				
rung prüfen!	100			
Störung 10	196			
Systemkonfiguration: ungültig	197			
Im FW200 System ist nur ein ungemischter				
Heizkreis zulässig!	199			

Der Anzeigetext wird am BUS-Teilnehmer (z. B. Fernbedienung) der die Störung erkannt hat angezeigt.
 An den anderen BUS-Teilnehmern wird stattdessen der Kode angezeigt und entspricht dem Anzeigetext.

Anzeige (→Pos. 1, 3 und 4 in Bild 27)			
Text	Kode	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann
Störung 11	131	Siehe Anzeigetext! 1)	
Systemkonfiguration: neuer BUS-Teilnehmer	132		
Neues ISM erkannt, alle ISM gleichzeitig an			
Spannung legen und automatische System-			
konfiguration starten!			
Störung 11	133		
Systemkonfiguration: neuer BUS-Teilnehmer	134		
Neue Fernbedienung erkannt, Systemkon-			
figuration prüfen und anpassen!			
Störung 11	135		
Systemkonfiguration: neuer BUS-Teilnehmer	136		
Neues IPM erkannt, Systemkonfiguration	137		
prüfen und anpassen!	138		
	139		
Störung 12	170	Siehe Anzeigetext! 1)	
Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer	171		
fehlt			
ISM1/ISM2 nicht erkannt, Anschluss prü-			
fen!			
Störung 12	172	Siehe Anzeigetext! 1)	Kodierung prüfen und richtig-
Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer			stellen. Bei IPM im stromlosen
fehlt			Zustand.
Bisher vorhandenes IPM für Speicher nach			
der hydraulischen Weiche wird nicht mehr			
erkannt, Kodierung prüfen!		- 1	
Störung 12	173	Siehe Anzeigetext! 1)	
Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer			
fehlt			
IPM für Speicher nach der hydraulischen			
Weiche nicht erkannt, Anschluss und			
Kodierung prüfen!	474	0:1 4 : (11)	
Störung 12	174	Siehe Anzeigetext! 1)	
Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer	175		
fehlt			
Fernbedienung mit Kodierung x nicht erkannt, Anschluss und Kodierung prüfen!			
Störung 12	176	Siehe Anzeigetext! 1)	
Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer	176	Sierie Alizeigetext!	
fehlt	178		
IPM mit Kodierung x nicht erkannt,	179		
Anschluss und Kodierung prüfen!	113		
Ansoniuss und Kodierung prufeil!			

Der Anzeigetext wird am BUS-Teilnehmer (z. B. Fernbedienung) der die Störung erkannt hat angezeigt.
 An den anderen BUS-Teilnehmern wird stattdessen der Kode angezeigt und entspricht dem Anzeigetext.

Annaire (-)Dec 4 2 and 4 in Bild 27)			
Anzeige (→Pos. 1, 3 und 4 in Bild 27)	V - d -	Ursache	Abbilfo durch don Foobmonn
Text	157		Abhilfe durch den Fachmann
Störung 13	157	Siehe Anzeigetext! 1)	
Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer			
geändert oder getauscht			
Systemkonfiguration für Warmwasserbe-			
reitung prüfen oder automatische System-			
konfiguration starten!			
Störung 13	158	Siehe Anzeigetext! 1)	
Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer	159		
geändert oder getauscht			
Systemkonfiguration für Heizkreis x und			
Anschlüsse am IPM für Heizkreis x prüfen!			
Störung 14	117	Siehe Anzeigetext! 1)	Unzulässigen BUS-Teilnehmer
Systemkonfiguration: unzulässiger BUS-			identfizieren und von der
Teilnehmer			Anlage entfernen.
Warmwasserbereitung wird vom Heizgerät			
gesteuert. Warmwasserbereitung über IPM			
ist funktionslos!			
Störung 14	118	Siehe Anzeigetext! 1)	
Systemkonfiguration: unzulässiger BUS-	119		
Teilnehmer			
IPM für Speicher muss auf Kodierung 3			
oder höher eingestellt sein.			
Störung 15	30	Siehe Anzeigetext! 1)	Außentemperaturfühler prüfen
Außentemperaturfühler nicht angeschlos-		_	und ggf. Unterbrechung aufhe-
sen!			ben.
Außentemperatur nicht verfügbar!			
Störung 19	202	BUS-Teilnehmer ist konfigu-	Systemaufbau kontrollieren,
Speichern der eingestellten Parameter		riert, jedoch zur Zeit nicht ver-	
nicht möglich!		fügbar.	ggf. anpassen und Parameter
Ŭ			neu einstellen.
Störung 20	192	Ungültige Kodierung in der	In Verbindung mit FW 200 ist
Systemkonfiguration: ungültig		Fernbedienung für den Heiz-	in der Fernbedienung nur
		kreis!	Kodierung 1 bis 4 möglich!
Störung 21	135	Siehe Anzeigetext an der Fern	0
Systemkonfiguration: neuer BUS-Teilneh-	137	orono / m.zorgotoki un uor r orm	
mer	139		
Störung 22	178	An der Fernhedienung IPM mit	Anschluss und Kodierung des
Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer	179	Kodierung x nicht erkannt!	IPM prüfen und ggf. anpassen!
fehlt	110	Rodierung x ment erkannt.	ii w praten ana ggi. anpassen.
Störung 23	159	Systemkonfiguration an der	Systemkonfiguration für Heiz-
Systemkonfiguration: BUS-Teilnehmer	139	Fernbedienung für Heizkreis x	kreis x und Anschlüsse am
geändert oder getauscht		und Anschlüsse am IPM für	IPM für Heizkreis x prüfen!
geandert oder getauscht			irivi lui Heizkieis x piuleii:
Störung 24	110	Heizkreis x unzulässig!	hadianungi
Störung 24	119	Siehe Anzeigetext an der Fern	pealenung!
Systemkonfiguration: unzulässiger BUS-			
Teilnehmer	455		
Störung 28	155	Fernbedienung im Heizgerät	Fernbedienung im Wohnbe-
Fernbedienung ist im Wärmeerzeuger mon-	1	eingebaut.	reich montieren.
tiert!			

Der Anzeigetext wird am BUS-Teilnehmer (z. B. Fernbedienung) der die Störung erkannt hat angezeigt.
 An den anderen BUS-Teilnehmern wird stattdessen der Kode angezeigt und entspricht dem Anzeigetext.

Anzeige (→Pos. 1, 3 und 4 in Bild 27)			
Text	Kode	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann
Störung 29 Speichern der eingestellten Parameter nicht möglich!	202	BUS-Teilnehmer ist konfigu- riert, jedoch zur Zeit nicht ver- fügbar.	Systemaufbau kontrollieren, Systemkonfiguration prüfen, ggf. anpassen und Parameter an der Fernbedienung neu ein stellen.
Störung 30 Mischertemperaturfühler defekt!	7	Am IPM angeschlossener Mischertemperaturfühler (MF) defekt.	Mischertemperaturfühler (MF) prüfen und ggf. tauschen.
Störung 31 Externer Vorlauftemperaturfühler defekt!	6	Am IPM angeschlossener gemeinsamer Temperaturfüh- ler (VF) defekt.	Gemeinsamen Temperaturfüh- ler (VF) prüfen und ggf. tau- schen.
Störung 32 Speichertemperaturfühler defekt!	8	Am IPM angeschlossener Spei- chertemperaturfühler (SF) defekt.	Speichertemperaturfühler (SF) prüfen und ggf. tauschen
Störung 33 Temperaturfühler sind falsch angeschlos- sen!	20	Am IPM sind Speichertemperaturfühler (SF) und Mischertemperaturfühler (MF) angeschlossen.	Einen der beiden Temperatur- fühler (SF o. MF) entfernen.
	21	Am IPM sind zwei gemein- same Temperaturfühler (VF) angeschlossen.	Einen gemeinsame Tempera- turfühler (VF) entfernen.
		Am IUM Temperaturfühler angeschlossen.	Temperaturfühler entfernen und ggf. Kodierbrücke einsetzen.
Störung 34 Angeschlossene Temperaturfühler und Betriebsart passen nicht zusammen!	23	Am IPM angeschlossene Tem- peraturfühler und zugeord- nete Betriebsart passen nicht zusammen.	Die Temperaturfühler und zugeordnete Betriebsart prüfen und ggf. anpassen.
Störung 40 Temperaturfühler T1 am 1. Kollektorfeld defekt!	101 102	Kurzschluss der Fühlerleitung $(T_1)$ . Unterbrechung der Fühlerleitung $(T_1)$ .	Temperaturfühler (T <sub>1</sub> ) prüfen und ggf. tauschen.
Störung 41 Temperaturfühler T2 am Solarspeicher unten defekt!	103 104	Kurzschluss der Fühlerleitung (T <sub>2</sub> ). Unterbrechung der Fühlerleitung (T <sub>2</sub> ).	Temperaturfühler (T <sub>2</sub> ) prüfen und ggf. tauschen.
Störung 42 Temperaturfühler T3 am Speicher in Höhe Hzg.Rücklauf defekt!	105 106	Kurzschluss der Fühlerleitung (T <sub>3</sub> ). Unterbrechung der Fühlerleitung (T <sub>3</sub> ).	Temperaturfühler (T <sub>3</sub> ) prüfen und ggf. tauschen.
Störung 43 Temperaturfühler T4 am Heizungsrücklauf defekt!	107 108	Kurzschluss der Fühlerleitung (T <sub>4</sub> ). Unterbrechung der Fühlerleitung (T <sub>4</sub> ).	Temperaturfühler (T <sub>4</sub> ) prüfen und ggf. tauschen.
Störung 44 Temperaturfühler T5 am Solarspeicher oben defekt!	109 110	Kurzschluss der Fühlerleitung $(T_5)$ . Unterbrechung der Fühlerleitung $(T_5)$ .	Temperaturfühler (T <sub>5</sub> ) prüfen und ggf. tauschen.

Der Anzeigetext wird am BUS-Teilnehmer (z. B. Fernbedienung) der die Störung erkannt hat angezeigt.
 An den anderen BUS-Teilnehmern wird stattdessen der Kode angezeigt und entspricht dem Anzeigetext.

Anzeige (→Pos. 1, 3 und 4 in Bild 27)			
Text	Kode	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann
Störung 45	111	Kurzschluss der Fühlerleitung	
Temperaturfühler T6 am Nachwärmspei-		$(T_6)$ .	und ggf. tauschen.
cher unten defekt!	112	Unterbrechung der Fühlerlei-	
		tung (T <sub>6</sub> ).	
Störung 46	113	Kurzschluss der Fühlerleitung	Temperaturfühler (TA) prüfen
Temperaturfühler TA am 2. Kollektorfeld		(TA).	und ggf. tauschen.
defekt!	114	Unterbrechung der Fühlerlei-	
		tung (TA).	
Störung 47	115	Kurzschluss der Fühlerleitung	Temperaturfühler (TB) prüfen
Temperaturfühler TB am Speicher B oben		(TB).	und ggf. tauschen.
defekt!	116	Unterbrechung der Fühlerlei-	
		tung (TB).	
Störung 48	117	Kurzschluss der Fühlerleitung	Temperaturfühler (TC) prüfen
Temperaturfühler TC am Speicher C unten		(TC).	und ggf. tauschen.
defekt!	118	Unterbrechung der Fühlerlei-	and ggir taasonon.
derekt.	110	tung (TC).	
Störung 49	119	Kurzschluss der Fühlerleitung	Temperaturfühler (TD) prüfen
Temperaturfühler TD am externen Wärme-	119	(TD).	und ggf. tauschen.
tauscher defekt!	100		und ggr. tauschen.
tauscher derekt!	120	Unterbrechung der Fühlerlei-	
0	101	tung (TD).	
Störung 50	121	Solarpumpe (SP, PA oder PC)	Schlitzschraube am Pumpen-
Solarpumpe blockiert oder Luft im System		sitzt durch mechanische Blo-	kopf herausdrehen und Pum-
	140	ckierung fest.	penwelle mit Schraubendreher
			lösen. Nicht gegen die Pumpen-
			welle schlagen!
		Luft im Solarsystem.	Solarsystem entlüften, ggf.
			Wärmeträgerflüssigkeit nach-
			füllen.
	143	Sekundärkreispumpe (PD)	Schlitzschraube am Pumpen-
		sitzt durch mechanische Blo-	kopf herausdrehen und Pum-
		ckierung fest.	penwelle mit Schraubendreher
			lösen. Nicht gegen die Pumpen-
			welle schlagen!
Störung 51	122	Kollektortemperaturfühlertyp	Richtigen Temperaturfühler-
Falscher Temperaturfühlertyp angeschlos-		als Speichertemperaturfühler	typ verwenden. Technische
sen!		(T <sub>2</sub> ) verwendet.	Daten in Installationsanleitung
	123	Speichertemperaturfühlertyp	des ISM.
		als Kollektortemperaturfühler	
		(T <sub>1</sub> ) verwendet.	
	127	Speichertemperaturfühlertyp	1
		als Kollektortemperaturfühler	
		(TA) verwendet.	
	132	Temperaturfühlertyp PTC	1
	102	1000 als Speichertemperatur-	
		fühler (T <sub>2</sub> ) verwendet.	
	133	Temperaturfühlertyp PTC	
	100	1000 als Kollektortemperatur-	
		fühler (T <sub>1</sub> ) verwendet.	
		rumer (11) verwendet.	

Der Anzeigetext wird am BUS-Teilnehmer (z. B. Fernbedienung) der die Störung erkannt hat angezeigt.
 An den anderen BUS-Teilnehmern wird stattdessen der Kode angezeigt und entspricht dem Anzeigetext.

Anzeige (→Pos. 1, 3 und 4 in Bild 27) Text	Kode	Ursache	Abhilfe durch den Fachmann
Störung 52	124	Temperaturfühler (T <sub>1</sub> und T <sub>2</sub> )	Die Temperaturfühler prüfen
Temperaturfühler vertauscht!	124	vertauscht.	und ggf. Anschlüsse tauschen.
	129	Temperaturfühler (TA und T <sub>2</sub> )	88
		vertauscht.	
	130	Temperaturfühler (T <sub>1</sub> und TA)	
		vertauscht.	
	131	Temperaturfühler (T <sub>2</sub> und TB)	
		vertauscht.	
	141	Temperaturfühler (T <sub>2</sub> und TC)	
		vertauscht.	
	144	Temperaturfühler (T <sub>2</sub> und TD)	
		vertauscht.	
Störung 53	125	Kollektortemperaturfühler (T <sub>1</sub>	Kollektortemperaturfühler ( $T_1$
Falscher Montageort des Temperaturfüh-	128	oder TA) am Kollektorfeldein-	oder TA) in der Nähe vom Kol-
lers!		tritt installiert.	lektorfeldaustritt montieren.
Störung 54	145	Maximaltemperatur für den	Maximaltemperatur für den
Temperatur für thermische Desinfektion im		Solarspeicher zu gering.	Solarspeicher höher einstel-
Solarspeicher nicht erreicht!			len.
		Fördermenge der Desinfekti-	Pumpenstufe an der Desinfek
		onspumpe (PE) zu gering.	tionspumpe (PE) höher ein-
			stellen oder wenn möglich Drosselventil weiter öffnen.
		Thermische Desinfektion	
		manuell abgebrochen bevor	Keine Störung! Störmeldung erscheint nur 5
		die notwendige Temperatur	Minuten lang.
		im Solarspeicher erreicht	willutell lalig.
		wurde.	
Störung 55	146	Solarsystem ist noch nicht in	Solaranlage nach den Unterla
Solarsystem noch nicht in Betrieb genom-		Betrieb.	gen der Solaranlage befüllen,
men!			entlüften und für die Inbe-
			triebnahme vorbereiten.
			Anschließend die Solaranlage
			in Betrieb setzen.
Störung 56	147	Pumpe (SP) im manuellen	Parameter für Pumpe oder
Mindestens eine Pumpe / ein Ventil im		Betrieb.	Ventil auf "Automatikbetrieb"
manuellen Betrieb!	148	Ventil (DWU1) im manuellen	zurücksetzen.
		Betrieb.	
	150	Pumpe (PA) im manuellen	
	L	Betrieb.	
	151	Pumpe (PB) im manuellen	
		Betrieb.	
	152	Pumpe/Ventil (PC/DWUC) im	
	455	manuellen Betrieb.	
	153	Pumpe (PD) im manuellen	
	454	Betrieb.	
	154	Pumpe (PE) im manuellen	
		Betrieb.	

Der Anzeigetext wird am BUS-Teilnehmer (z. B. Fernbedienung) der die Störung erkannt hat angezeigt.
 An den anderen BUS-Teilnehmern wird stattdessen der Kode angezeigt und entspricht dem Anzeigetext.

## 9.2 Störungsbehebung ohne Anzeige

Beanstandung	Ursache	Abhilfe		
Gewünschte Raumtempe-	Thermostatventil(e) niedrig eingestellt.	Thermostatventil(e) höher einstellen.		
ratur wird nicht erreicht.	Heizkurve zu niedrig eingestellt.	"Temperaturniveaus" für "Heizen" höher einstellen oder Heizkurve vom Fachmann korrigieren lassen.		
	Vorlauftemperaturregler am Heizgerät zu niedrig eingestellt.	len.		
		Gegebenenfalls Eingriff der solaren Optimierung reduzieren.		
	Lufteinschluss in der Heizungsanlage.	Heizkörper und Heizungsanlage entlüften.		
Aufheizung dauert zu lange.	"Aufheizgeschwindigk." zu niedrig eingestellt.	"Aufheizgeschwindigk." z. B. auf "Schnell" einstellen.		
	Heizkörper werden zu warm.	Thermostatventil(e) niedriger einstellen.		
tur wird weit überschritten		"Temperaturniveaus" für "Heizen" niedri- ger einstellen oder Heizkurve vom Fach- mann korrigieren lassen.		
	Montageort des FW 200 ungünstig, z.B. Außenwand, Fensternähe, Zugluft,	Besseren Montageort für FW 200 wählen und vom Fachmann versetzen lassen.		
Zu große Raumtemperaturschwankungen.	Zeitweilige Einwirkung von Fremd- wärme auf den Raum, z. B. durch Son-	"Raumeinfluss" vom Fachmann erhöhen lassen.		
	neneinstrahlung, Raumbeleuchtung, TV, Kamin, usw.	Besseren Montageort für FW 200 wählen und vom Fachmann versetzen lassen.		
Temperaturanstieg statt Absenkung.	Tageszeit falsch eingestellt.	Einstellung prüfen.		
Während Betriebsart "Sparen" und/oder "Frost" zu hohe Raumtemperatur.	Hohe Wärmespeicherung des Gebäudes.	Schaltzeit für "Sparen" und/oder "Frost" früher wählen.		
Falsche oder keine Regelung.	BUS-Verbindung der BUS-Teilnehmer defekt.	Vom Fachmann die BUS-Verbindung ent- sprechend Anschlussplan prüfen und ggf. korrigieren lassen.		
Es kann nur Automatikbe- trieb eingestellt werden.	Betriebsartenschalter defekt.	FW 200 vom Fachmann tauschen lassen.		
Warmwasserspeicher wird nicht warm.	Warmwassertemperaturregler am Heizgerät zu niedrig eingestellt.	Warmwassertemperaturregler höher einstellen.		
		Gegebenenfalls Eingriff der solaren Opti mierung reduzieren.		
	Vorlauftemperaturregler am Heizgerät zu niedrig eingestellt.	Vorlauftemperaturregler am Heizgerät auf Rechtsanschlag einstellen.		

Wenn sich die Störung nicht beseitigen lässt:

 Zugelassenen Fachbetrieb oder Kundendienst anrufen und Störung sowie Geräte-Daten (vom Typschild in der Klappe) mitteilen.

Gerätedaten
Тур:
Bestellnummer:
Fertigungsdatum (FD):

# 10 Energiesparhinweise

 Bei der witterungsgeführten Regelung wird die Vorlauftemperatur entsprechend der eingestellten Heizkurve geregelt: Je kälter die Außentemperatur, desto höher die Vorlauftemperatur.

Energie sparen: Die Heizkurve entsprechend der Gebäudeisolierung und den Anlagenbedingungen möglichst niedrig einstellen ( Kapitel 8.3 ab Seite 52).

· Fußbodenheizung:

Die Vorlauftemperatur nicht höher einstellen, als die vom Hersteller empfohlene maximale Vorlauftemperatur (z. B. 60 °C).

- Die Temperaturniveaus und die Schaltzeiten auf das persönliche Temperaturempfinden der Bewohner abstimmen und sinnvoll nutzen.

  - − Sparen (( = Aktives Wohnen
  - **Frost ☆** = Abwesend oder schlafen.
- In allen Räumen die Thermostatventile so einstellen, dass die jeweils gewünschte Raumtemperatur auch erreicht werden kann. Erst, wenn nach längerer Zeit die Temperatur nicht erreicht wird, die Temperaturniveaus erhöhen (Kapitel 6.3.2 auf Seite 33).
- Durch Absenken der Raumtemperatur über Sparphasen lässt sich viel Energie sparen: Absenken der Raumtemperatur um 1 K (°C): bis zu 5 % Energieeinsparung. Nicht sinnvoll: Die Raumtemperatur täglich beheizter Räume unter +15 °C absinken zu lassen, sonst strahlen die ausgekühlten Wände weiterhin Kälte ab, die Raumtemperatur wird erhöht und so mehr Energie verbraucht als bei gleichmäßiger Wärmezufuhr.
- Gute Wärmedämmung des Gebäudes: Die eingestellte Temperatur für Sparen wird nicht erreicht. Trotzdem wird Energie gespart, weil die Heizung ausgeschaltet bleibt.
   Dann den Schaltpunkt für Sparen früher einstellen.

- Zum Lüften Fenster nicht auf Kippe stehen lassen. Dabei wird dem Raum ständig Wärme entzogen, ohne die Raumluft nennenswert zu verbessern.
- Kurz aber intensiv lüften (Fenster ganz öffnen).
- Während des Lüftens Thermostatventil zudrehen oder Betriebsartenschalter auf Frost schalten.
- Die Temperaturniveaus und die Schaltzeiten für die Warmwasserbereitung auf den persönlichen Warmwasserbedarf der Bewohner abstimmen und sinnvoll nutzen.

### Solaroptimierung

Den **Optimierungseinfluss Warmwasser** durch einstellen eines Wertes zwischen 1 K bis 20 K aktivieren Kapitel 6.6 auf Seite 39.

Falls der Eingriff durch den **Optimierungsein- fluss Warmwasser** zu stark ist, den Wert stufenweise reduzieren.

Den **Optimierungseinfluss Heizkreis** durch einstellen eines Wertes zwischen 1 K bis 5 K aktivieren Kapitel 6.6 auf Seite 39.

Falls der Eingriff durch den **Optimierungseinfluss Heizkreis** zu stark ist, den Wert stufenweise reduzieren.

## 11 Umweltschutz

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe.

Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

### Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.
Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

#### Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling bzw. der Entsorgung zugeführt werden.

# 12 Individuelle Einstellungen der Zeitprogramme

Hier sind die Grundeinstellungen und persönliche Einstellungen der Zeitprogramme zusammengefasst.

## 12.1 Heizprogramm für den Heizkreis 1 und Heizkreis 2

Das Einstellen der Heizprogramme ist im Kapitel 6.3 auf Seite 32 beschrieben.

	-4111			P1		P2		Р3		P4		P5		P6
		Ш	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t
	tag	Mo - Do	*	06:00	(	08:00	*	12:00	*	22:00	-	-	-	_
	mit	Fr	*	06:00		08:00	*	12:00	*	23:30	-	_	-	-
	vori	Sa	*	07:00	*	23:30	-	1	-	-	-	-	-	-
	Halbtags vormittag	So	*	08:00	*	22:00	-	-	-	-	-	-	-	_
	tag	Mo - Do	*	07:00	((	12:00	*	17:00	*	22:00	-	-	-	-
	mit.	Fr	*	07:00	$\mathbb{C}$	12:00	*	17:00	*	23:30	-	-	-	-
	ıchı	Sa	茶	07:00	₩	23:30	-	1	-	-	-	-	1	-
Voreingestellte Heizprogramme zum Kopieren	Halbtags nachmittag	So	*	08:00	*	22:00	ı	ı	ı	I	-	İ	ı	-
nz (	S	Mo - Do	*	06:00	$\mathbb{C}$	08:00	*	17:00	*	22:00	-	-	-	-
Jme	tag	Fr	*	06:00	(	08:00	*	17:00	*	23:30	-	-	-	_
ran	Ganztags	Sa	*	07:00	*	23:30	-	-	-	-	-	_	-	-
08	Q	So	*	08:00	*	22:00	-	_	-	_	-	_	-	-
izp	en	Mo - Do	*	06:00	((	08:00	*	12:00	((	13:00	*	17:00	*	22:00
분	ess	Fr	*	06:00		08:00	*	12:00	$\mathbb{C}$	13:00	*	17:00	*	23:30
llte	tag	Sa	*	07:00	*	23:30	-	-	-	_	-	-	-	-
Voreingeste	Ganztags, Mittagessen	So	*	08:00	*	22:00	-	-	ı	-	-	-	_	-
	(Bu	Mo - Do	*	06:00	*	22:00	_	Ī	_	ı	-	ı	-	-
	ellu	Fr	*	06:00	₩.	23:30	_	_	_	-	_	-	-	-
	inst	Sa	*	07:00	*	23:30	_	ı		-	-	-	-	-
	Familie (Grundeinstellung	So	*	08:00	*	22:00		-		-	_	-		-

78

				P1		P2		P3		P4		P5		P6
		Щ	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t
	Ħ	Mo - Do	*	04:00	*	22:00	-	_	-	-	-	_	-	_
	nic ł	Fr	*	04:00	*	23:00	_	_	_	_	_	_	_	_
.eu	ısch	Sa	*	07:00	*	23:00	_	_	_	_	_	_	_	_
pier	-rüh	So	*	07:00	*	22:00		_	_		_		_	
e zum Ko	Familie, Frühschicht	30	*	07:00	***	22:00		-	_	-	_	-	_	_
ш	:ht	Mo - Do	*	06:00	*	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
gra	hic	Fr	*	06:00	*	23:30	-	-	-	-	-	-	-	-
pro	äts	Sa	*	07:00	*	23:30	_	-	_	-	_	-	_	-
Voreingestellte Heizprogramme zum Kopieren	Familie, Spätschicht	So	*	08:00	*	23:30	ı	-	-	-	-	-	-	-
nge	_	Mo - Do	*	07:00	((	23:00	-	-	-	-	-	_	-	-
rei	Senioren	Fr	*	07:00	(	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Š	enic	Sa	*	07:00	(	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Š	So	*	07:00	(	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
s 1		Alle Tage												
rei		Mo - Fr												
eizk		Sa - So												
工		Montag												
lu l		Dienstag												
stel		Mittwoch												
Ë		Donnerstag												
he		Freitag												
olic	Name:	Samstag												
Persönliche Einstellung Heizkreis 2 Persönliche Einstellung Heizkreis	Nar	Sonntag												
s 2		Alle Tage												
krei		Mo - Fr												
eizł		Sa - So												
五		Montag												
lu		Dienstag												
stel		Mittwoch												
Eiņ		Donnerstag												
he		Freitag												
Jic	Name:	Samstag												
Persö	Nai	Sonntag												

## 12.2 Warmwasserprogramm

Das Einstellen des Warmwasserprogramms ist im Kapitel 6.4 auf Seite 34 beschrieben.

	P P		P1		P2		Р3		P4		P5		P6
	_	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t
nng	Mo - Do	60	05:00	15	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Grundeinstellung	Fr	60	05:00	15	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
ndeir	Sa	60	06:00	15	23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
Grui	So	60	07:00	15	23:00	-	1	ı	I	ı	ı	_	-
	Alle Tage												
	Mo - Fr												
g	Sa - So												
Einstellung	Montag												
Eins	Dienstag												
Persönliche	Mittwoch												
rsönl	Donnerstag												
Pe	Freitag												
	Samstag												
	Sonntag												

## 12.3 Warmwasser Zirkulationsprogramm

Das Einstellen des Zirkulationsprogramms ist im Kapitel 6.4 auf Seite 34 beschrieben.

			P1 P2			Р3		P4		P5		P6	
			t		t	°C	t	°C	t	°C	t	°C	t
ung	Mo - Do	Ein	06:00	Aus	23:00	1	-	1	-	-	-	1	-
Grundeinstellung	Fr	Ein	06:00	Aus	23:00	1	-	1	-	-	-	1	-
ndeir	Sa	Ein	07:00	Aus	23:00	1	-	1	-	-	-	1	-
Grui	So	Ein	08:00	Aus	23:00	-	ı	-	1	-	-	ı	-
	Alle Tage												
	Mo - Fr												
ng	Sa - So												
Einstellung	Montag												
Eins	Dienstag												
Persönliche	Mittwoch												
rsön	Donnerstag												
Pe	Freitag												
	Samstag												
	Sonntag												

# Index

A	
Abmessungen         12           Abwesenheit         15	9
Allgemeine Einstellungen	
- Lieferumfang	7
- Zubehör	3
Außentemperaturfühler	
В	
Bedienelemente	9
- Betriebsart für Heizung ändern	)
- Heiztemperatur einstellen	3
Programmieren	1
Betriebsart ändern19	9
Betriebsarten	3
DOS-Termenmen	)
Datum einstellen38	3
Dauerfrostschutz einstellen20	
Dauerheizen einstellen20	
Dauersparen einstellen 2	
E	
Einstellungen zurücksetzen25	
Elektrischer Anschluss	
Energiesparhinweise	3
Entsorgung	
Estrichtrocknung einstellen66	
F	
Fachmann-Ebene45	
- Estrichtrocknung50, 66	
- Heizungsparameter	
- Solarsystem konfigurieren47, 57	
- Solarsystem komigureren47, 57	
- System-Info50, 65	5
- Systemkonfiguration45, 51	
- Systemstörungen49, 65	5
Fehleranzeige	3
Frostschutzbetrieb einstellen20	

G			
Gangreservegemischter Heizkreis	.8, 9,	36,	66
,	J, ±,	75,	00
H			
Hauptmenü			
- Allgemeine Einstellungen			30
- Heizung			
- Solar			
- Urlaub			
- Warmwasser			
Haus verlassen			
Heizbeginn einstellen			
Heizbetrieb einstellen			
Heizen	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	32
Heizgerät			_
- Ausstattung			/
- Ausstattung - Einstellungen	32,	34,	52
- Storung	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	50
Heizkörper Heizkreis	•••••	•••••	76
Heizkreis	0 0	26	66
- gemischt	.0, 9,	30,	26
Heizkurve einstellen		0,	30
Heizprogramm			
Heizprogramm ändern			
Heiztemperatur einstellen			
Heizung wärmer/kälter einstellen			
rieizurig warmer/kaiter emstellen		•••••	02
<u> </u>			
Inbetriebnahme (nur für den Fachmann)			18
Individuelle Zeitprogramme (Tabelle)			78
Info	41,	50,	65
Informationen zur Anleitung			5
Installation			
- Außentemperaturfühler			
- FW 200 an der Wand			
- FW 200 im Heizgerät			
- Zubehör	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	15
K			
Kälter			
- Heizung	19,	32,	33
- Warmwasser			34
Kodieren der BUS-Teilnehmer			51
Kundendienst-Adresse		49,	65
1		ĺ	
<b>L</b> Lieferumfang			-
Löschen			I
Lüften			
LUITEII		•••••	10

M	R
Menü	Raumtemperatur ändern19, 33
- Fachmann-Ebene45	Raumtemperatureinfluss 55
Estrichtrocknung50, 66	Raumtemperaturfühler 53, 55, 57
Heizungsparameter46, 52	Recycling77
Kundendienst-Adresse49, 65	Regelqualität12, 14
Solarsystem konfigurieren47, 57	Reglermeldungen 68
Solarsystemparameter47, 58	Reinigung8
System-Info 50, 65	Reset
Systemkonfiguration45, 51	- alle Einstellungen25
Systemstörungen	- ein Programm24
- Hauptmenü	9
Allgemeine Einstellungen30, 38	<b>S</b>
Heizung27, 32	Sicherheitshinweise
Solar30, 39	Solarmodul für Heizungsunterstützung
Urlaub	ISM 2 (Zubehör)9
Warmwasser28, 34	Solarprogramm
- Info41	Sommer
- Navigieren durch die Ebenen21	Sommer-/Winterzeit einstellen
Menüstruktur	Sonneneinstrahlung75
Montage	Sparbetrieb einstellen20
- Außentemperaturfühler14	Sprache einstellen38
- FW 200 an der Wand	Störungen
	- Heizgerät68
- FW 200 im Heizgerät	Störungsbehebung
- Zubehör15	Stromausfall
Montageort	7
- Außentemperaturfühler	Symbole 3
- FW 20012	Systemstörungen
N	,
Nachtbetrieb (Sparen)33	Ţ
Navigieren durch die Menüebenen21	Taste
Travigieren duren die Mendebenen	Tastensperre38
P	Technische Daten7
Powermodul IPM 2 (Zubehör) 9	Thermische Desinfektion
Programmieren	Thermostatventile76
<ul> <li>Außentemperatur zur Heizungsabschaltung</li> </ul>	U
festlegen56	Uhrzeit einstellen
- Datum einstellen38	Umweltschutz77
- Fachmann-Ebene45	Ungemischter Heizkreis
- Heizkurve festlegen53	Urlaubsprogramm
- Heizprogramm einstellen32	Unaubsprogramm20, 31
- Löschen24	V
- Raumtemperatureinfluss einstellen55	Verpackung15, 77
- Rücksetzen auf Grundeinstellungen	w
alle Einstellungen25	
ein Programm24	Wandmontage
- Schnellaufheizung einstellen33	Wärmer
- Sommer-/Winterzeit einstellen38	- Heizung
- Sprache einstellen	- Warmwasser34
- Uhrzeit einstellen	Warmwasserprogramm28, 34
- Urlaubsprogramm einstellen31	Werkseinstellungen
- Warmwasserprogramm einstellen34	Wiederverwertung77
- Zeitprogramm für Zirkulationspumpe	Wohnung verlassen19
einstellen	Z
cilistelicii	
	Zeiten für Warmwasserbereitung
	Zirkulation
	Zubehör
	Zurücksetzen
	- alle Einstellungen25

6 720 613 458 (2007/02)

ein Programm ......24

## Wie Sie uns erreichen...

### **DEUTSCHLAND**

#### **BBT Thermotechnik GmbH**

Junkers Deutschland Postfach 1309 D-73243 Wernau www.junkers.com

#### Technische Beratung/ Ersatzteilberatung

Telefon (0 18 03) 337 330\*

# Info-Dienst (Für Informationsmaterial)

Telefon (0 18 03) 337 333\* Telefax (0 18 03) 337 332\* Junkers.Infodienst@de.bosch.com

### Innendienst Handwerk/ Schulungsannahme

Telefon (0 18 03) 337 335\* Telefax (0 18 03) 337 336\* Junkers.Handwerk@de.bosch.com

# Kundendienstannahme (24-Stunden-Service)

Telefon (0 18 03) 337 337\* Telefax (0 18 03) 337 339\* Junkers.Kundendienstauftrag@de.bosch.com

### **Extranet-Support**

hilfe@junkers-partner.de

\* alle Anrufe 0,09 Euro/min aus dem deutschen Festnetz

## ÖSTERREICH

#### Robert Bosch AG

Geschäftsbereich Thermotechnik Hüttenbrennergasse 5 A-1030 Wien Telefon (01) 7 97 22-80 21 Telefax (01) 7 97 22-80 99 junkers.rbos@at.bosch.com www.junkers.at

# Kundendienstannahme (24-Stunden-Service)

Telefon (08 10) 81 00 90 (Ortstarif)

### **SCHWEIZ**

### Vertrieb:

### **Tobler Haustechnik AG**

Steinackerstraße 10 CH-8902 Urdorf

#### Service:

### Sixmadun AG

Bahnhofstrasse 25 CH-4450 Sissach info@sixmadun.ch www.sixmadun.ch

#### Servicenummer

Telefon 0842 840 840





067206134588